



When connecting the system to a plasma or projection TV, do not leave a still image on the TV screen for an extended period of time, as this may leave a faint image permanently on the screen.

- Except for cords and cables, you should never touch the console.
- Parents are encouraged to monitor children in online activities to ensure safe and responsible internet usage.
- Permanent hearing loss may occur if the headset or headphones are used at high volume for extended periods of time. To avoid increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing or any discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:
  - Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
  - Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
  - Lower the volume if you can't hear people speaking near you.
- Do not use the headset or headphones if they cause discomfort to your skin. If the headset or headphones cause discomfort to your skin, discontinue use immediately. If symptoms do not subside even after discontinuing use, seek medical attention.
- When using the headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones.

**DUALSHOCK4 wireless controller use**

- The following notes may also apply to other controllers.
- Stop using the system immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms while operating the wireless controller. If the condition persists, consult a doctor.
- The vibration function of the wireless controller can aggravate injuries. Do not use the vibration function if you have any ailment or injury to the bones, joints or muscles of your hands or arms. If you have an ailment or an injury, do not use the wireless controller until you first discontinue the tablet that contain the vibration function unless you avoid prolonged use of the wireless controller. Take a break at about 30-minute intervals.

- Note that some software titles enable the vibration function by default. To disable the vibration function, select ☰ [Settings] > [Devices] > [Controllers] from the function screen, and then remove the checkmark from [Enable Vibration].
- When using the vibration function of the wireless controller, be cautious of the following points. If the controller hits a person or object, this may cause accidental injury or damage.

- Before using, check that there is plenty of space around you.
- When using the controller, grip it firmly to make sure it cannot slip out of your hand.
- If using a controller that is connected to the PS4™ system with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object. Also, take care to avoid pulling the cable out of the PS4™ system while using the controller.
- Some PlayStation™, PlayStation2 and PlayStation3 system peripherals such as the analog controller (DUALSHOCK4), the analog controller (DUALSHOCK2) and the DUALSHOCK3 wireless controller are not compatible with the PS4™ system. For details, visit playstation.com.

- Avoid looking into the light bar of the controller when it is flashing. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain in any body parts.
- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C (50 °F and 86 °F). Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage, age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment and other factors.
- When the wireless controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.

**Vents**

Do not block any vents. To maintain good ventilation, follow the guidelines below:

- Place the system at least 10 cm (4 in) away from a wall surface.
- Do not place on a carpet or rug with long fibers.
- Do not place in a narrow or cramped space.
- Do not cover with cloth.
- Do not allow dust to build up on the vents.

**AC power cord use**

- Do not plug the AC power cord for the system into an electrical outlet that does not connect the HDMI cable. Make sure the TV or other component is unplugged from the electrical outlet prior to connecting it to the system.
- To help ensure safe operation, regularly inspect the AC power cord. If damaged, stop use immediately and contact SIE Consumer Services (→"Further information").
- Do not use a power cord other than the supplied AC power cord. Do not modify the power cord.
- Do not touch the plug of the AC power cord with wet hands.
- Protect the AC power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, expansion receptacles and the point where the cord enters the system.
- Do not place heavy items on the cord.
- Do not place the AC power cord near heating equipment and do not expose the cord to heat.
- Unplug the AC power cord from the electrical outlet before cleaning or moving the system when you do not intend to use the system for an extended period of time. When disconnecting, grasp the AC power cord by the plug and pull straight out of the electrical outlet. Do not pull by the cord and do not pull out at an angle.
- Do not connect the AC power cord to a voltage transformer or inverter. Connecting the AC power cord to a voltage transformer for overseas travel or use in an automobile may cause heat to build up in the system and may cause burns or a malfunction.

**Never disassemble or modify the system or accessories**

Use the PS4™ system and accessories according to the instructions in the product documentation. No authorization for the analysis or modification of the system or accessories, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. There are no user serviceable components inside the PS4™ system (the supplied hard disk drive may be removed from the system and replaced with an alternate. Additionally, there is a risk of exposure to laser radiation as well as electrical shock.

**Network**

- A broadband connection is required to access the Internet. Note that dial-up connectivity is not supported.
- You are responsible for Internet service fees. For details, refer to the information provided in your service contract or contact your Internet service provider.
- Do not use a cord for a standard residential telephone line or cables of types other than those mentioned here. Using the wrong type of cord or cable can cause more electrical current than necessary to flow through the LAN port, which may lead to heat build-up, fire or malfunction.

**Wireless networking feature**

- The frequencies used by the wireless networking feature of the system are the same as for LAN, Bluetooth™, 5 GHz (WiLAN) ranges. The 2.4 GHz range of radio waves is shared by various devices. This product has been designed to minimize the effect of other devices and to avoid any interference. In some cases, interference from other devices may reduce the connection speed, shorten the signal range, or cause the connection to be terminated unexpectedly.
- When using the PS4™ system's scan function to select a wireless LAN access point, access points that are not intended for public use may be displayed. Only connect to an access point that you are authorized to use.

**Moisture condensation**

If the system or disc is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense either on the lens inside the system or on the disc. Should this occur, the system may not operate properly. In this case, remove the disc and turn off and unplug the system. Do not plug the disc back in until the system is back to normal temperature (this may take several hours). If the system still does not operate properly, contact SIE Consumer Services.

## Spécifications

Design and specifications are subject to change without notice. Depending on the software version in use, the system may operate differently than described in this manual.

**PlayStation 4 system**

|   |   |
|---|---|
| <b>Main Processor</b>                                   | Single-chip custom processor <p>CPU :x86-64 AMD "Jaguar", 8 cores GPU :1.84 TFLOPS, AMD Radeon™ based graphics engine</p>   |
| <b>Memory</b>   | GDDR5 8 GB  |
| <b>Hard disk drive</b>                                  | Internal, 500 GB <sup>1</sup> ²   |
| <b>Optical drive (read-only)</b>                        | BD-RE <p>Type: Semiconductor, continuous BD Wavelength: 395-415 nm Power: Max. 1 mW DVD Wavelength: 640-675 nm Power: Max. 1 mW CD¹ Wavelength: 765-805 nm Power: Max. 1 mW</p> |
| <b>Laser</b>  | None  |
| <b>Input/output¹</b>                                    | SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen1) port × 2 AUX port   |
| <b>Networking</b>                                       | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.0 LE LAN WI-FI ETHERNET SHARING   |
| <b>AV output</b>  | HDMI™ OUT port²   |
| <b>Controller</b>                                       | DUALSHOCK4 wireless controller  |
| <b>Electrical rating</b>                                | 100-240 V ~ 1.65-0.75 A 50/60 Hz  |
| <b>Maximum rated power</b>                              | 165 W   |
| <b>External dimensions (excluding projecting parts)</b> | Approx. 265 × 39 × 288 mm (10.4 × 1.5 × 11.3 in) (width × height × depth)   |
| <b>Mass</b>   | Approx. 2.0 kg (4.5 lb)   |
| <b>Operating temperature</b>                            | 5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)  |
| <b>Main supplied items</b>                              | HDMI cable USB cable Move adapter (with muting feature) AC power cord   |

¹1 Hard disk capacity calculated using base 10 mathematics (1 GB = 1,000,000,000 bytes).
²2 A portion of the hard disk capacity is reserved for use in connection with system administration, firmware, and additional options. This may occur upon installation of system software or other software. As a result, the availability of hard disk capacity may vary depending on the system, system software version, or available options, and is not otherwise available to the user.
³3 CDs cannot be played.
⁴4 Functionality of all connected devices is not guaranteed.
⁵5 Use the supplied HDMI cable.

**DUALSHOCK4 wireless controller**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Input power rating</b>    | CV 5 W = 800 mA                |
| <b>Battery type</b>          | Built-in lithium-ion battery   |
| <b>Battery voltage</b>       | 3.65 V <span>⋅</span> m        |
| <b>Battery capacity</b>      | 1,000 mAh                      |
| <b>Operating temperature</b> | 5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F) |
| <b>Mass</b>                  | Average: 210 g (7.4 oz.)       |

**Supplied HDMI cable and USB cable**

HDMI cable
Company: SONY
Part No.: 1-849-046-1\*\* 1-848-899-1\*\* 1-912-285-\*\*

USB cable
Company: SONY
Part No.: 1-849-103-\*\* 1-849-904-\*\* 1-912-503-\*\*

\* represents a number between 0 and 9.

**Playable discs**

For additional information on compatible media types, visit our website at playstation.com/helpe.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Blu-ray Disc™ (BD)¹ | PlayStation4 format BD-ROM² <p>BD-ROM BD-R BD-RE</p> |
| DVD¹                | DVD-ROM DVD-R DVD-R/RW DVD-R/RW AVCHD                |

¹1 The first time you play a disc, you must enable the disc playback feature over the Internet.
²2 PlayStation format software, PlayStation2 format software, and PlayStation3 format software cannot be played from a disc.
³3 Playback of BD-RE ver. 1.0 disc is not supported.

**Region codes**

Depending on the disc, a region code that is based on the geographic region where the disc is distributed may be assigned. The PS4™ system can play discs marked with the following region codes.

| Disc              | Region code   |
|-------------------|---|
| Blu-ray Disc (BD) | <span><span>Ⓜ</span></span> <span><span>Ⓝ</span></span> <span><span>Ⓟ</span></span> <span><span>Ⓡ</span></span> <span><span>Ⓣ</span></span> <span><span>Ⓠ</span></span> <span><span>Ⓡ</span></span> |

- DVD
  - For DVDs with a region code other than "ALL" or "R", follow the on-screen instructions for changing the system region code.
  - You can change the DVD region code setting for the PS4™ system up to four times, after which the region code setting will be locked.
  - DVD discs that have not been finalized cannot be played.
- Do not use the following discs. If you do, the system may be damaged.
  - 8-cm discs
  - Non-circular discs, such as discs in the shape of a card, star, or disc
  - Discs that are cracked or deformed, or discs that have been repaired
- A DualDisc features one side that conforms to the DVD standard, and another side with audio only. The audio-only side cannot be played on the PS4™ system.
- When playing discs with content that was copied, abnormal sounds may be produced or the content may not play correctly.
- For continuous playback of copyright-protected BDs, the encryption key for AACs (Advanced Access Content System) may need to be renewed. The encryption key is automatically renewed if the PS4™ system is connected to the Internet.
- Some discs may not be playable due to scratches, dust, the quality of the recording, or the characteristics of the recording device.
- In rare instances, BD and DVD may not operate properly when played on the PS4™ system. This is primarily due to variations in the manufacturing process or encoding of the software.

**System software**

By updating the system software of the PS4™ system, you can enjoy additional features and enhanced security. Always update to the latest version. If you cannot update over the Internet, you can use a game disc or USB storage device instead. For details, visit the update site (→"Further information").

**End of life product recycling**

The PS4™ system is made of many materials that may be recycled. The wireless controller contains a lithium ion battery. Follow local regulations when disposing of this hardware. Some products can be recycled for free in the United States and Canada by dropping the product off at a number of nationwide locations. Visit www.sony.com/electronics/eco-environmental-management for details.

**LIMITED HARDWARE WARRANTY AND LIABILITY**

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE") warrants to the original purchaser ("you") that the PS4™ hardware, which includes components contained in and attached to this hardware ("Product"), will be free from material defects in material and workmanship for a period of one year from the original date of purchase (the "Warranty Period"). This warranty is valid only in the United States and Canada. IF THIS PRODUCT IS DETERMINED TO BE MATERIALLY DEFECTIVE DURING THE WARRANTY PERIOD, YOUR SOLE REMEDY AND SIE'S SOLE AND EXCLUSIVE LIABILITY IS LIMITED TO: (A) THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT WITH A LIKE PRODUCT, AT SIE'S OPTION, AT NO CHARGE TO YOU; AND (B) RETURN SHIPPING OF CONSOLE (NOT ANY PERIPHERAL, CONTROLLER, ACCESSORY OR CABLE) TO THE SIE-AUTHORIZED SERVICE FACILITY, VIA A SHIPPING BOX WITH A PREPAID SHIPPING LABEL PROVIDED BY SIE. IN NO EVENT WILL THE REPAIRED CONSOLE OR A FACTORY-CERTIFIED REPLACEMENT CONSOLE TO YOU, AT NO CHARGE TO YOU. For purposes of this Limited Hardware Warranty and Liability, "factory certified" means a product that has been returned to its original specifications.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY: (A) TO DAMAGE CAUSED BY USE OF THIS PRODUCT WITH PRODUCTS THAT ARE NOT COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT; (B) TO DAMAGE CAUSED BY USE OF THIS PRODUCT WITH ANY PERIPHERALS; (C) THAT SIE DOES NOT LICENSE OR SELL, INCLUDING NON-LICENSED GAME ENHANCEMENT DEVICES, CONTROLLERS, ADAPTORS AND POWER SUPPLY DEVICES; (C) IF THIS PRODUCT IS USED FOR ANY COMMERCIAL PURPOSE, INCLUDING RENTAL OR ARCADE PURPOSES; (D) IF THIS PRODUCT IS MODIFIED TO ALTER CAPABILITY OR FUNCTIONALITY WITHOUT SIE'S WRITTEN PERMISSION; (E) TO DAMAGE CAUSED BY ACTS OF GOD, MISUSE, ABUSE, NEGLIGENCE, ACCIDENT, UNREASONABLE USE, OR BY CAUSES UNRELATED TO DEFECTIVE MATERIALS OR WORKMANSHIP; (F) IF THIS PRODUCT HAS HAD THE SERIAL NUMBER ALTERED, DEFACTOED OR REMOVED; OR (G) TO DAMAGE CAUSED BY (1) SERVICE (INCLUDING UPGRADES AND EXPANSIONS) PERFORMED BY ANYONE WHO IS NOT A REPRESENTATIVE OF SIE OR AN SIE-AUTHORIZED SERVICE PROVIDER, OR (2) OPENING THE PRODUCT OR ANY ACTION TAKEN WITH IT BY ANYONE WHO IS NOT A REPRESENTATIVE OF SIE OR AN SIE-AUTHORIZED SERVICE PROVIDER. THIS WARRANTY DOES NOT COVER PRODUCTS SOLD AND CLEARLY MARKED "AS IS" OR WITH FAULTS. SIE MAY VOID THIS WARRANTY IF SIE REASONABLY BELIEVES THAT THE PS4™ SYSTEM HAS BEEN USED IN A MANNER THAT VIOLATES THE TERMS OF A SEPARATE END USER LICENSE AGREEMENT FOR SYSTEM SOFTWARE OR GAME SOFTWARE.

THIS WARRANTY IS PROVIDED TO YOU IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE FOR THIS PRODUCT, WHICH SIE DISCLAIMS UNDER THESE TERMS. HOWEVER, IF APPLICABLE LAW REQUIRES ANY OF THESE WARRANTIES, THEN THEY ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD.

EXCEPT AS EXPRESSLY STATED ABOVE, SIE EXCLUDES ALL LIABILITY FOR LOSS OF DATA, LOSS OF PROFIT, OR ANY LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU OR ANY THIRD PARTY, WHETHER THOSE DAMAGES ARE DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL AND HOWEVER ARISING UNDER ANY THEORY OF LAW. AS A RESULT OF USING THIS PRODUCT, SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

The warranty offered by SIE on this Product is the same whether or not you register your Product.

This warranty does not apply to any system software that is pre-installed in the PS4™ hardware, or is subsequently provided via update or upgrade releases. PS4™ system software is licensed to you under the terms of a separate end user license agreement at doc.doc.playstation.net/doc/ps4-eula/. PS4™ system software has a separate warranty.

**Service policy**

You must visit playstation.com/service or call 1-800-345-7669 to receive a return authorization and shipping instructions. A VALID PROOF OF PURCHASE IN THE FORM OF A BILL OF SALE OR RECEIPT FROM A RETAILER WITH THE DATE OF THE ORIGINAL PURCHASE MUST BE PRESENTED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

You understand and acknowledge that any time SIE services this Product (either within the Warranty Period or under a separate service arrangement), SIE may need to provide certain services to ensure this Product functions properly and according to SIE guidelines and specifications. These services may include the installation of the latest system software or firmware updates, or service or replacement of the PS4™ system's system software or system with a new or factory-recertified product. You acknowledge and agree that some services may change your current settings, cause a removal of cosmetic stickers or system skins, cause a loss of data or content, or cause some loss of functionality. You should back up your system storage regularly to prevent loss of data, although some content cannot be backed up and must be reinstalled by the user. You should also remove any peripherals, non-PS4™ system components, and any content that you consider proprietary, private, or confidential before you send in your PS4™ system for service. SIE is not liable for damages resulting from your failure to comply with the foregoing, or any instructions that SIE provides to you. After SIE services the Product and returns it to you or returns a factory-recertified product to you under this warranty, this warranty applies to the returned product for a period of 90 days from the date that SIE ships the Product or the factory-recertified product or (ii) the original Warranty Period.

Except as this Limited Hardware Warranty and Liability provides, SIE is not liable for any direct and indirect, consequential, or special damages, including any damages that may arise from loss of data or functionality. The foregoing limitation applies to the extent permitted by law.

**Further information**

**User's Guide**

Select ☰ [Settings] > ⚙ (User's Guide/Helpful Info) > ➤ (User's Guide) from the function screen. This document contains explanations of how to use each function, how to configure settings, and other information for the PS4™ system. You can also view the User's Guide from a computer or other device:
manuals.playstation.net/document/en/ps4/

**Update site**

This site provides the latest information about system software updates, including how to update the system software. playstation.com

**Support**

The official site for PlayStations product support provides the latest questions and answers about your product. playstation.com/helpe

## Copyright and trademarks

“**BD**”, “PlayStation”, “**PS4**” and “DUALSHOCK” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “**PS**” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
**®** and **™** are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
**®** and **™** are registered trademarks of Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
**®** and **™** are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | 7.1 is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.
**®** and **™** are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.
**®** and **™** are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
**®** and **™** are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
**®** and **™** are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

**FR**

**Guide de Sécurité pour les achats aux États-Unis et au Canada**

## AVERTISSEMENTS

**Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de dépannage, adressez-vous uniquement à du personnel qualifié.**

**Attention**  
**L'application de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés ci-après peut entraîner une dangereuse exposition aux rayonnements.**

**L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit présente des risques accrus pour les yeux.**



Cet appareil est certifié comme produit LASER DE CLASSE 1 conformément à la norme IEC60825-1:2007, 2014.

**Déclaration de la FCC et de l'IC**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé et respecte les exigences de conformité pour l'exposition aux RF FCC et pour l'exposition aux RF IC établies par le CNR-102. Cet équipement ne peut pas émettre de rayons directs du soleil, dans une voiture garée en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur. Ce produit ne doit pas être utilisé lorsque le couvercle supérieur est ouvert. Ne pas utiliser ce produit pour accumuler des ions de lithium qui sont endommagés ou qui fuient.

Ne laissez pas la batterie entrer en contact avec le feu et ne la placez pas à un endroit sujet à des températures extrêmes, par exemple, à proximité d'un feu ouvert, d'une source de chaleur, d'un radiateur et la persne physique. Ce transmetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre transmetteur ou antenne.

Cette manette de jeu sans fil est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé et respecte les exigences de conformité pour l'exposition aux RF FCC et pour l'exposition aux RF IC établies par le CNR-102. Cette manette de jeu sans fil possède des niveaux d'énergie RF très bas se conformant sans tests nécessaires aux taux d'absorption spécifique (SAR).

**Remarques :**

- Cette unité a été testée et il a été déterminé qu'elle se conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B. Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable à une installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, elle pourrait causer un brouillage préjudiciable à la radio communication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en activant ou désactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes
  - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
  - Éloigner l'unité du récepteur
  - Connecter l'appareil à une prise sur un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est branché
  - Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/ télévision spécialisé
- Aucun changement ou modification n'est permis sans avoir été autorisé par les parties responsables des réglementations ou soit en droit de refuser l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce produit.
- Si vous avez des questions concernant ce produit, visitez playstation.com/helpe. Le numéro de téléphone présent dans la documentation de conformité du fournisseur se sert qu'aux enquêtes de la FCC sur les interférences électriques.

**Déclaration de conformité du fournisseur**

Nom commercial : SONY
Modèle : CUH-2215A
Partie responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse : 16535 Via Espriilo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
N° de téléphone : 858-942-2230 (Uniquement pour les enquêtes)

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC et aux CNR d'Industrie Canada exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

**Pour les clients au Canada**

L'utilisation de l'équipement dans les bandes 5150-5350 MHz n'est pas autorisée à l'extérieur.

**Photosensitivité/Épilepsie/Attaques**

Un nombre limité de personnes peut éprouver des symptômes d'épilepsie ou bien des étourdissements lorsqu'elles sont exposées à certaines images ou à certaines couleurs. L'exposition à certains sons, mots ou certaines images d'arrière-plan de des écrans de télévision ou en jouant à des jeux vidéo, peut déclencher des crises d'épilepsie ou des étourdissements chez ces personnes.
Les personnes atteintes d'épilepsie ou de photosensitivité ou de troubles de l'orientation ne doivent pas utiliser des appareils électroniques ou certains appareils audiovisuels tels que des caméscopes, des appareils photo numériques ou des appareils de lecture vidéo, etc. Si vous êtes atteint de crises d'épilepsie, si vous-même ou un membre de votre famille souffrez d'épilepsie ou êtes sujets à des crises de quelconque origine, consultez votre médecin avant de jouer.

Il faut CESSER IMMÉDIATEMENT l'utilisation et consulter un médecin avant d'essayer de reprendre tout enfant ressentent un des symptômes ou problèmes de santé suivants :

- vertiges
- troubles de la vision
- contractions des yeux ou des muscles
- perte de conscience
- troubles de l'orientation
- attaques
- ou tout mouvement involontaire ou convulsions.

**REPRENEZ LE JEU SEULEMENT SI VOTRE MÉDECIN VOUS Y AUTORISE.**

**Conseils d'utilisation et de manipulation des jeux vidéo afin de réduire les probabilités d'attaques**

- Utilisez dans une pièce bien éclairée et éloignez-vous suffisamment de l'écran de télévision.
- Évitez les écrans larges. Utilisez si disponible l'écran de télévision le plus petit possible.
- Évitez toute utilisation prolongée du système PlayStation4. Accordez-vous une pause d'environ 15 minutes pendant chaque « heure de jeu ».
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.

**Images 3D**

Certaines personnes peuvent ressentir une gêne (tension ou fatigue oculaire, ou nausées) durant le visionnage d'images vidéo en 3D ou la lecture d'un jeu vidéo en 3D stéréoscopique sur un téléviseur compatible 3D. Si vous ressentez une telle gêne ou tout autre symptôme, ne laissez pas une image s'afficher pendant trop longtemps, car cela peut avoir un effet d'impact rémanent sur l'écran.

- À l'exception des écrans de type LCD
- L'activation des images 3D sur des téléviseurs peut exposer les enfants et les jeunes à des rayons infrarouges lors des activités en ligne afin de garantir une utilisation sûre et responsable d'Internet.
- L'utilisation de l'oreillette-micro ou des écouteurs à un volume élevé peut entraîner une perte d'audition permanente. Réglez le volume à un niveau confortable pour vous-même. Si le niveau de son est élevé, le volume élevé peuvent vous sembler normaux, alors qu'ils endommagent votre audition. En cas de brouillements d'oreilles, de toute autre gêne ou si les yeux vous semblent assourdis, interrompez l'événé et faites contrôler votre audition. Plus le volume est élevé et plus votre audition risque d'être endommagée rapidement. Pour préserver votre audition
  - Limitez votre temps d'utilisation de l'oreillette-micro ou des écouteurs à un volume élevé.
  - Évitez d'augmenter le volume pour recouvrir les bruits environnants. Ne tentez pas d'augmenter le volume.
  - Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens qui parlent autour de vous.
- N'utilisez pas l'oreillette-micro ou les écouteurs s'ils provoquent une sensation d'inconfort au niveau de la peau. Si l'oreillette-micro ou les écouteurs provoquent une sensation d'inconfort au niveau de la peau, cessez immédiatement de les utiliser. Si les symptômes ne disparaissent pas même après avoir arrêté de les utiliser, consultez un médecin.

En cas d'utilisation d'un casque-micro ou d'écouteurs, un léger picotement peut se faire sentir dans les oreilles, en particulier si l'air est très sec. Le phénomène est dû au cumul d'électricité statique dans le corps ; il ne s'agit nullement d'un dysfonctionnement de votre casque-micro ou de vos écouteurs.

**Utilisation de la manette de jeu sans fil DUALSHOCK 4**

Ces remarques peuvent également s'appliquer à d'autres manettes.

- Arrêtez immédiatement d'utiliser le système si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous éprouvez une sensation désagréable ou une douleur dans les mains ou bras durant l'utilisation de la manette de jeu sans fil. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

- La fonctionnalité de vibrations de la manette de jeu sans fil peut aggraver des blessures existantes. N'utilisez pas la fonctionnalité de vibrations en cas de maladie ou de blessures des os, des articulations ou des muscles des mains ou des bras. En cas de blessure, cessez immédiatement de les utiliser. Si les symptômes ne disparaissent pas même après avoir arrêté de les utiliser, consultez un médecin.
- Arrêtez toute utilisation prolongée de la manette de jeu sans fil. Accordez-vous une pause toutes les 30 minutes environ.
- Remarque : sur certains logiciels, la fonction de vibration est activée par défaut.



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Poids</b>                         | Environ 2.0 kg (4.5 lb)   |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)  |
|                                      | Cable HDMI  |
|                                      | Cable USB   |
| <b>Principaux éléments fournis</b>   | Oreillette-micro mono (avec fonction silence) Cordon d'alimentation |

- \*1 Capacité du disque dur obtenue par un calcul en base 10 (1 Go = 1 000 000 000 d'octets).
- \*2 Une partie de la capacité de dur est réservée pour l'administration du système, la maintenance et des options supplémentaires. Cela peut se produire après installation du logiciel système ou d'un autre logiciel. Par conséquent, la capacité disponible peut varier d'un modèle à l'autre.
- \*3 Les CD ne peuvent pas être lus.
- \*4 La fonctionnalité de tous périphériques connectés n'est pas garantie.
- \*5 Utilisez le câble HDMI fourni.

**Manette de jeu sans fil DUALSHOCK®4**

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Puissance nominale en entrée</b>  | 5 V ▬ 800 mA                          |
| <b>Type de batterie</b>              | Batterie aux ions de lithium intégrée |
| <b>Tension de la batterie</b>        | 3,65 V ▬                              |
| <b>Capacité de la batterie</b>       | 1 000 mAh                             |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)          |
| <b>Poids</b>                         | Environ 210 g (7,4 oz.)               |

**Câble HDMI et câble USB fournis**

Cable HDMI Société :SONY Références :1-949-046-\*\*, 1-848-899-\*\*, 1-912-285-\*\*

Cable USB Société :SONY Références :1-849-103-\*\*, 1-849-904-\*\*, 1-912-503-\*\* \*représente un nombre entre 0 et 9.

#### Disques compatibles

Pour plus d'informations sur les types de supports compatibles, visitez notre site Web playstation.com/home.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Blu-ray Disc® (BD™)</b> | BD-ROM au format PlayStation4® <div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>BD-ROM</span></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>BD-R</span></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>BD-RE™</span></div></div> </div> |
| <b>DVD®</b>                | DVD-ROM <div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>DVD-RW</span></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>DVD-R/RW</span></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>AVCHD</span></div></div> </div>                     |

- \*1 La première fois que vous lisez un disque, vous devez activer la fonction de lecture du disque sur Internet.
- \*2 Les logiciels de format PlayStation®, PlayStation2 et PlayStation3 sont illisibles à partir d'un DVD.
- \*3 La lecture de disques BD-RE ver. 1.0 n'est pas prise en charge.

#### Codes régionaux

Selon le disque, un code régional basé sur la région géographique dans laquelle le disque est distribué peut être affecté. Le système PS4™ peut lire les disques identifiés par les codes régionaux suivants.

| Disque                         | Code régional  |
|--------------------------------|--|
| Blu-ray Disc (BD™)             | <div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>A</span></div></div> </div>   |
| DVD                            | <div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>U</span></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>K</span></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>J</span></div></div> </div>     |
| BD-ROM au format PlayStation4™ | <div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>ALL</span></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>EU</span></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span>NA</span></div></div> </div> |

#### Notes

- Pour les DVD portant un code de région autre que "ALL" ou "T", suivez les instructions sur l'écran pour modifier le code région du système.
- Vous pouvez changer le paramètre de code régional du DVD du système PS4™ jusqu'à quatre fois, après quoi ce paramètre sera bloqué.
- Les DVD qui ne sont pas finalisés sont illisibles.
- N'utilisez pas les disques suivants. Vous risqueriez d'endommager le système.
  - Des disques de 8 cm
  - Des disques non circulaires, par exemple en forme de carte, d'étoile ou de cœur
  - Des disques fendus ou déformés, ou des disques réparés.
- Les disques DualDisc comportent un côté qui répond aux normes DVD de un autre uniquement audio. Ce dernier ne peut pas être lu sur le système PS4.
- Lors de la lecture de disques dont le contenu a été copié, le système risque de reproduire des sons anormaux ou de ne pas lire le contenu correctement.
- Pour pouvoir lire sans interruption les BD protégés par des droits d'auteur, il se peut que vous ayez à renouveler la clé de chiffrement d'AACS (Advanced Access Control System). La clé de chiffrement est automatiquement renouvelée si le système PS4™ est connecté à Internet.
- Certains disques peuvent être illisibles en raison de rayures, de poussières, de la qualité d'enregistrement ou des caractéristiques du périphérique d'enregistrement.
- Dans des cas très rares, les BD et DVD risquent de ne pas être correctement reproduits lorsqu'ils sont lus sur le système PS4™. Cela est principalement dû aux différences dans le processus de fabrication ou d'encodage du contenu des disques.

#### Logiciel du système

En mettant à jour le logiciel du système PS4™, vous pouvez profiter de fonctionnalités supplémentaires, améliorer les performances et installer toujours la dernière version de mise à jour. Si vous ne pouvez pas mettre à jour via Internet, vous avez l'option d'utiliser un disque de jeu ou un périphérique USB de stockage. Pour plus de détails, visitez le site de mise à jour (→ "Plus d'informations").

## Recyclage des produits en fin de vie

Le système PS4™ est composé de plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés. La manette de jeu sans fil contient une batterie aux ions de lithium. Suivez les règlements applicables de votre région lorsque vous souhaitez mettre ce système au rebut. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage. Pour trouver un centre, consultez www.sony.com/electronics/eco/environmental-management pour plus de détails.

## GARANIE ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE SUR LE MATÉRIEL

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE") garantit à l'acheteur original ("vous") que le matériel PS4™, y compris les composantes contenues dans la boîte d'emballage de ce matériel ("Produit"), ne présentera aucun vice matériel ou la fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat (la "période de garantie"). Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada. LE PRODUIT EST JUGE MATÉRIELLEMENT DÉFECTUEUX PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE, VOTRE SEUL RECOURS ET LA SEULE RESPONSABILITÉ DE SIE EST LIMITÉE À : (A) LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT PAR UN PRODUIT CERTIFIÉ. À LA DISCRETION DE SIE, SANS FRAIS POUR VOUS, ET (B) AU RETOUR DE LA CONSULE LIVRÉE PAS DE PÉRIPHÉRIQUE, DE CONTRÔLEUR, D'ACCÉSSOIRE OU DE CÂBLE) À UN ÉTABLISSEMENT DE SERVICE AUTORISÉ PAR SIE, GRÂCE À UNE BOÎTE D'EXPLICATION AVEC ÉTIQUETTE DE TRANSPORT PRÉPARÉE FOURNIE PAR SIE ET À L'EMBALLAGE DE LA CONSULE RÉPARÉE OU À UN CENTRE DE REMPLACEMENT CERTIFIÉE PAR L'USINE SANS FRAIS POUR VOUS. Aux fins de cette Garantie et responsabilité limitées, le terme "reparé" sur l'usine" signifie un produit retourné à ses spécifications originales.

Pour les brevets DTS, visitez le site http://patents.dts.com. Fabrication sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le symbole et DTS associé au symbole sont des marques déposées et DTS-HD Master Audio | 7.1 est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

LES GARANTIE NE COUVRE PAS LES PRODUITS VENDUS OU CLAIREMENT IDENTIFIÉS COMME ANTI VENDUS "TELS QUELS" OU AVEC DES DÉFAUTS. SIE PEUT ANNULER CETTE GARANTIE SI SIE A DES RAISONS RAISONNABLES DE CROIRE QUE LE SYSTÈME PS4™ A ÉTÉ UTILISÉ EN VIOLATION DES CONDITIONS D'UN AUTRE ACCORD. ACCORD UTILISATEUR POUR DES LOGICIELS SYSTÈME OU DES JEUX.

LA PRÉSENTE GARANTIE QUI VOUS EST FOURNIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHAND ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE POUR CE PRODUIT, QUI SONT EXCLUES PAR SIE EN VERTU DES PRÉSENTS CONDITIONS. TOUTEFOIS, SI CES GARANTIES SONT RÉVÉLÉES EN VERTU D'UN DROIT APPLICABLE, ELLES SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA PÉRIODE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

SAUF POUR CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ CI-DESSUS, SIE REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE DE DONNÉES, PERTE DE PROFITS OU TOUTE PERTE OU DOMMAGE QUE VOUS OU TOUT TIERS POURRIEZ SUBIR EN UTILISANT CE PRODUIT, QUE CES DOMMAGES SOIENT DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, ETU IMPORTÉES. MANIÈRE DONT ILS SONT SUBIS EN VERTU DE TOUTS LES PRINCIPES DU DROIT. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE CES LIMITES OU EXCLUSIONS NE S'APPLIQUENT PAS.

La présente garantie vous confère des droits juridiques précis. Vous pouvez également posséder d'autres droits pouvant varier d'État en État ou de province en province.

La garantie offerte par SIE pour ce Produit demeure la même que vous enregistriez ou non votre produit.

Cette garantie ne s'applique pas au logiciel système préinstallé dans le matériel PS4™ ou fourni ultérieurement par des mises à jour ou mises à niveau. Le logiciel système PS4™ vous est offert sous licence en vertu d'un accord utilisateur distinct qui peut être consulté à http://playstation.net/ps4-eula/. Le logiciel système PS4™ est assorti d'une garantie distincte.

#### Politique en matière de services

Veuillez faire une demande de service à playstation.com/service ou appeler le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d'expédition. VOUS DEVEZ PRÉSENTER UNE PREUVE D'ACHAT VALIDE SOUS LA FORME D'UNE FACTURE OU D'UN REÇU D'UN DÉTAILLANT, COMPRÉHANT LA DATE DE L'ACHAT INITIAL, POUR VOUS PRÉVALOIR DES SERVICES SOUS GARANTIE.

Vous comprenez et reconnaissez que chaque fois que SIE vous offre des services pour ce produit (que ce soit pendant la période de garantie ou en vertu d'un autre accord de service), que SIE devra vous fournir des services pour s'assurer du bon fonctionnement du Produit, selon les lignes directrices et spécifications SIE. Ces services peuvent notamment comprendre l'installation de la version la plus récente du logiciel système ou des mises à jour du micro-logiciel, la réparation ou le remplacement du stockage système du système PS4™ ou le remplacement du système PS4™ par un nouveau système ou un système certifié de même. Vous reconnaissez et acceptez que certains services puissent modifier vos paramètres actuels, entraîner le retrait des autocollants décoratifs et des habillages apposés sur le système, entraîner une perte de données ou de contenu, ou entraîner la perte de certaines fonctionnalités. Nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement l'espace de stockage de votre système afin de prévenir toute perte de données. Certains contenus ne peuvent être sauvegardés et doivent être réinstallés par l'utilisateur. Vous devez également retirer tout périphérique et tout composant autres que les composants PS4™, ainsi que tout contenu que vous jugez propriété intellectuelle privée ou confidentiel, avant d'expédier votre système PS4™ aux fins de service. SIE ne saurait être tenu de responsable de dommages résultant de votre non-respect de ce qui précède ou du non-respect de toute instruction qui vous aura été fournie par SIE. Une fois que vous aurez réparé le Produit en vertu de ce service, SIE ne sera renvoyé ou remplacé par un Produit certifié en usine en vertu de la présente garantie, la présente garantie sera applicable au produit retourné pendant une durée maximale (i) de 90 jours après l'envoi par SIE de votre Produit ou le Produit certifié en usine ou (ii) la période de garantie initiale.

Au-delà de la protection offerte par la présente Garantie et responsabilité limitées, SIE ne saurait être tenu responsable pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial, y compris tout dommage résultant d'une perte de données et de fonctionnalité. Les limites qui précèdent s'appliquent dans la mesure permise par la loi.

## Plus d'informations

#### Mode d'emploi

Sélectionnez  (Paramètres) >  (Guide de l'utilisateur/Infos utiles) >  (Guide de l'utilisateur) dans l'écran de fonctions. Ce document contient des explications sur la façon dont vous devez utiliser chaque fonction, effectuer des réglages et d'autres opérations. Vous pouvez également lire le Mode d'emploi sur un ordinateur ou un autre périphérique. manuals.playstation.net/document/ca/ps4/

#### Site de mise à jour

Ce site fournit les informations les plus récentes sur les mises à jour logicielles du système, ainsi que sur la façon dont vous pouvez mettre à jour le logiciel du système. playstation.com

#### Assistance technique

Le site officiel de l'assistance technique sur les produits PlayStation® présente les questions et réponses les plus récentes relatives à votre produit. playstation.com/helpe

## Droits d'auteur et marques commerciales

•**“PS”, “PlayStation”, “PS4” et “DUALSHOCK”** sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.


•**“SONY”** et  sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Corporation.

AMD et Radeon sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc.


Les logos et la marque du mot Bluetooth sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et tout utilisation de ces marques par Sony Interactive Entertainment Inc. est accordé sous licence. Les autres marques commerciales et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

\*"Blu-ray Disc"™ et "Blu-ray"™ sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabrication sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, visitez le site http://patents.dts.com. Fabrication sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le symbole et DTS associé au symbole sont des marques déposées et DTS-HD Master Audio | 7.1 est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses filiales.



Le logo USB-IF SuperSpeed USB Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

#### ES

**Gua de seguridad para compras en México y América del Sur, con exclusión de Brasil**

Antes de utilizar este producto, lee detenidamente toda la documentación del producto y consérvela para consultarla en el futuro.

La Guía de inicio rápido es un documento complementario a la presente Guía de seguridad.

## ADVERTENCIA

**Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Confíe sus reparaciones solamente a personal calificado.**

### Precaución

El empleo de controles, ajustes o procedimientos distintos de los aquí recogidos puede dar lugar a una exposición a radiaciones peligrosas.

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo de daños oculares.



Este dispositivo está clasificado como producto LASER DE CLASE 1 según la norma IEC60825-1:2007, 2014.

#### AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (y)2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

#### Fotosensibilidad/epilepsia/convulsiones

Existe la posibilidad de que un pequeño porcentaje de personas sufra ataques epilépticos o pérdidas pasajeras del conocimiento al exponerse a ciertos patrones luminosos o luces intermitentes. Estas personas podrían sufrir un ataque epiléptico o pérdidas pasajeras del conocimiento al exponerse a ciertos patrones o ondas en la pantalla del televisor al jugar un videojuego. Estas condiciones podrían provocar síntomas de epilepsia no detectados previamente o convulsiones incluso en personas sin un historial de ataques epilépticos o convulsiones. Si usted, o cualquier miembro de su familia, sufre de epilepsia o experimenta convulsiones de cualquier tipo, consulte a su médico antes de utilizar un videojuego.

**DEJE DE UTILIZAR LA CONSOLA INMEDIATAMENTE** y consulte a su médico antes de volver a utilizar un videojuego si usted o su hijo experimentan cualquiera de los siguientes problemas de salud o síntomas:

- mareos,
- problemas de la vista,
- contracciones oculares o musculares,
- pérdida de conocimiento,
- desorientación,
- convulsiones, o
- cualquier movimiento involuntario o convulsiones.

**NO VUELVAS A JUGAR A UN VIDEOJUEGO HASTA QUE SU MÉDICO LE INDIQUE LO CONTRARIO.**

**Como usar y manipular los videojuegos para reducir la posibilidad de una convulsión**

- Utilice la consola PlayStation4 en una zona bien iluminada y manténgalo lo más alejado posible del televisor.
- Evite los televisores de gran tamaño. Utilice un televisor del menor tamaño posible.
- Evite el uso prolongado de la consola. Tómesse un descanso de 15 minutos durante cada hora de juego.
- Evite jugar si está cansado o tiene sueño.

#### Imágenes en 3D

Ciertas personas pueden sufrir molestias (como, por ejemplo, vista cansada o náuseas) al ver videos en 3D o al jugar videojuegos en 3D cuando se usan en un televisor 3D. Si sufre de dichas molestias, suspenda inmediatamente el uso de su televisor hasta que pase el malestar.

Sony Interactive Entertainment le recomienda a todos los usuarios que se tomen un descanso de 15 minutos entre videos en 3D o al jugar videojuegos en 3D estereoscópico. La duración y frecuencia necesaria del descanso varia de persona a persona. Asegúrese de descansar lo suficiente para que pase cualquier molestia. Consulte a su médico si persisten los síntomas.

- Utilice la consola PlayStation4 en una zona bien iluminada y manténgalo lo más alejado posible del televisor.
- Evite los televisores de gran tamaño. Utilice un televisor del menor tamaño posible.
- Evite el uso prolongado de la consola. Tómesse un descanso de 30 minutos.
- Tenga en cuenta que determinados títulos de software habilitan la función de vibración, lo que puede resultar en una experiencia de juego en 3D con vibración de manera predefinida. Para desactivar la función de vibración, seleccióne  (Configuración) > [Dispositivos] > [Controles] en la pantalla de funciones, y luego retire la marca de verificación de [Activar vibración].
- Cuando utilice la función de sensor de movimiento del control inalámbrico, tenga en cuenta los siguientes puntos. Si el control no funciona en un objeto, es posible que se produzca un accidente, lesiones o daños materiales.
  - Antes de utilizarlo, compruebe que cuenta con espacio suficiente a su alrededor.
  - Cuando utilice el control, sujételo con firmeza para asegurarse de que no se resbale de sus manos.
  - Si utiliza un control conectado a la consola PS4™ mediante un cable USB, asegúrese de que cuenta con espacio suficiente a su alrededor para que el cable no golpee a ninguna parte u objeto. Asimismo, tenga cuidado de no tirar del cable conectado a la consola PS4™ al utilizar el control.
  - Determinados periféricos de las consolas PlayStation, PlayStation2 y PlayStation3, como el control analógico [DUALSHOCK4], el control analógico [DUALSHOCK2] y el control inalámbrico DUALSHOCK3, no son compatibles con la consola PS4™. Para obtener información detallada, visite latam.playstation.com.
- No mire directamente la barra luminosa del control cuando está parpadeando. Deje de utilizar el control inmediatamente si siente malestar o dolor en cualquier parte de su cuerpo.

Antes de utilizar este producto, lee detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro. Los padres, madres y tutores de los menores deben leer esta guía y asegurarse de que los menores sigan todas las medidas de seguridad.

### Seguridad

Este producto ha sido diseñado prestando la máxima atención a las medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma inadecuada, puede causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales. Para tratar de evitar cualquier accidente durante el funcionamiento, siga estas indicaciones:

- Si utiliza un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de usar la consola PS4™.
- No utilice la función de red inalámbrica en los siguientes lugares:
  - Zonas en las que está prohibido el uso de redes inalámbricas como, por ejemplo, en hospitales. Respete las normativas de los centros médicos cuando utilice la consola en sus instalaciones.
  - Cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos automatizados.

## Precauciones

Antes de utilizar este producto, lee detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro. Los padres, madres y tutores de los menores deben leer esta guía y asegurarse de que los menores sigan todas las medidas de seguridad.

### Seguridad

Este producto ha sido diseñado prestando la máxima atención a las medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma inadecuada, puede causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales. Para tratar de evitar cualquier accidente durante el funcionamiento, siga estas indicaciones:

- Si utiliza un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de usar la consola PS4™.
- No utilice la función de red inalámbrica en los siguientes lugares:
  - Zonas en las que está prohibido el uso de redes inalámbricas como, por ejemplo, en hospitales. Respete las normativas de los centros médicos cuando utilice la consola en sus instalaciones.
  - Cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos automatizados.

### Rejillas de ventilación

No bloquee las rejillas de ventilación. Para mantener una buena ventilación, siga las instrucciones que se facilitan a continuación:

- Coloque la consola a una distancia mínima de 10 cm (4 pulgadas) de la superficie de una pared.
- No coloque la consola sobre una alfombra ni sobre tapetes de fibras largas.
- No coloque la consola en lugares estrechos ni reducidos.
- No cubra la consola con tela.
- No permita que se acumule suciedad en las rejillas de ventilación.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas.

- No permita que la batería entre en contacto con el fuego ni la exponga a temperaturas extremas como bajo la luz solar directa, en vehículos expuestos al sol o cerca de fuentes de calor.
- No use el producto con la cubierta superior quitada. Esto podría causar una descarga eléctrica o daños.
- Para obtener más información acerca de la seguridad del producto y sobre cómo utilizarlo de manera segura, visite nuestro sitio web (→ "Más información").

#### Utilización del cable de alimentación ca

- No enchufe el cable de alimentación ca de la consola a una toma de corriente con una configuración de cableado que no sea la norma IEC60320. Asegurese de que el televisor u otro dispositivo estén desconectados de la toma de corriente eléctrica antes de enchufar el cable.
- Para garantizar un funcionamiento seguro, revise regularmente el cable de alimentación ca. En caso de que esté dañado, deje de utilizarlo inmediatamente y llame a la línea de servicio técnico de su país o visite nuestro sitio web (→ "Más información").
- No utilice un cable de alimentación distinto del cable de alimentación ca suministrado. No realice modificaciones en el cable.
- No toque el enchufe del cable de alimentación ca con las manos mojadas.
- Evite pisar el cable de alimentación ca o que este quede atrapado, especialmente en las clavijas, los receptáculos de expansión y en el punto en el que el cable sale de la consola.
- No coloque objetos pesados sobre el cable.
- No coloque el cable de alimentación ca cerca de equipos de calefacción ni lo exponga al calor.
- Desenchufe el cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica antes de limpiar o mover la consola, o cuando no vaya a utilizarla durante un periodo de tiempo prolongado. A la hora de desconectar el cable de alimentación ca, tire suavemente del cable y no lo tire hacia fuera en línea recta para extraerlo de la toma de corriente eléctrica. No tire nunca del cable ni saque el enchufe tirando en cualquier ángulo.

- No conecte el cable de alimentación ca a un transformador o a un inversor de tensión. Conectar el cable de alimentación ca a un transformador de tensión para viajar al extranjero o a un inversor de tensión para utilizar en una zona remota puede provocar un incendio en la consola o causar quemaduras o un fallo de funcionamiento.

**Nunca desmonte ni modifique la consola ni los accesorios**
Utilice la consola PS4™ y los accesorios de acuerdo con las instrucciones incluidas en la documentación del producto. No está permitida la modificación o el análisis de la consola o los accesorios, ni el análisis y el uso de la configuración de los circuitos. La consola PS4™ no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario (el disco duro incluido puede extraerse, pero no desensamblarse ni repararse).

Además, el usuario corre el riesgo de verse expuesto a radiación láser y a descargas eléctricas.

- No toque la consola, ni los cables o los accesorios conectados a la consola.
- No utilice la consola ni los accesorios cerca del agua.
- No permita que se introduzcan líquidos, partículas pequeñas y demás objetos extraños en la consola ni en los accesorios.
- No toque los conectores de la consola ni los accesorios.

Al utilizar la consola, los accesorios al polvo, al humo o al vapor. Asimismo, no coloque la consola en un área donde haya exceso de polvo o humo de cigarrillos. La acumulación de suciedad o residuos de humo de cigarrillos puede provocar incendios (como la lentitud puede ocasionar fallos en la consola.

- No exponga la consola ni los accesorios a altas temperaturas, a humedad elevada ni a la luz solar directa.
- No coloque la consola ni los accesorios sobre superficies inestables, inclinadas o sometidas a vibraciones.
- No coloque la consola en otra posición que no sea la horizontal o vertical. Al colocar la consola en posición vertical, utilice el soporte vertical para esta modelo de consola.

Tenga cuidado al transportar la consola. Si no la sujeta firmemente, la consola podría caerse y provocar daños o lesiones.

- No apague la consola mientras se estén grabando o cargando datos del disco duro.
- No retire el cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica hasta que se agante el indicador de encendido. Si desconecta el cable de alimentación ca cuando la consola no está encendida aún está iluminado o parpadeando, los datos podrían perderse o dañarse, o la consola podría resultar dañada.
- No mueva la consola a una posición cuando el indicador de encendido está iluminado o parpadeando. Los datos podrían perderse o dañarse, o la consola podría resultar dañada.

- No coloque objetos ni se ponga de pie sobre la consola, y no la apile con otros dispositivos.
- No coloque la consola ni los accesorios conectados en el suelo ni en lugares en los que pueda provocar que las personas tropecien al pasar.
- No permita que el cuerpo entre en contacto con la consola ni con los cables de alimentación ca, especialmente durante el encendido de este durante periodos de tiempo prolongados mientras la utilice. El contacto prolongado con la consola en estas condiciones podría provocar quemaduras por bajas temperaturas.
- Cuando utilice la función para escanear de la consola PS4™ a fin de seleccionar un punto de acceso a la red LAN inalámbrica, es posible que se muestren los puntos de acceso no destinados a uso público. Conecte la consola únicamente a un punto de acceso que esté autorizado a utilizar.

#### Función de red inalámbrica

Las frecuencias usadas por la función de conexión inalámbrica del producto son 2.4 GHz (WLAN, Bluetooth) y 5 GHz (WLAN). La gama de ondas de radio de 2.4 GHz la pueden compartir varios dispositivos. Este producto ha sido diseñado para minimizar el efecto de otros dispositivos que funcionan en la misma gama. No obstante, en algunos casos, las interferencias de otros dispositivos pueden reducir la velocidad de conexión, acortar el alcance de la señal o interrumpir la conexión inesperadamente.

- Cuando utilice la función para escanear de la consola PS4™ a fin de seleccionar un punto de acceso a la red LAN inalámbrica, es posible que se muestren los puntos de acceso no destinados a uso público. Conecte la consola únicamente a un punto de acceso que esté autorizado a utilizar.

#### Condensación de humedad

Si se traslada la consola o el disco directamente de un lugar frío a uno cálido, puede producirse condensación de humedad tanto en el interior de la consola como en el disco. Si ocurre esto, es posible que la consola no funcione correctamente. En este caso, extraiga el disco, y apague y desenchufe la consola. No vuelva a introducir el disco hasta que se haya evaporado la humedad de la consola (podrían producirse daños permanentes). Para más información, visite el sitio de actualización (→ "Más información").

- El software del sistema que se incluye con este producto está sujeto a una licencia limitada de Sony Interactive Entertainment, Inc. Consulte doc.cd.playstation.net/doc/ps4-eula/ para obtener más información.

## Especificaciones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
En función de la versión del software que utilice, es posible que la consola funcione de forma diferente a la descrita en este manual.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Procesador principal</b>        | Procesador de chip único personalizado GPU: x86-64 AMD "Jaguar", 8 núcleos CPU: 1.84 TLOPS, motor para tarjetas gráficas AMD Radeon™   |
| <b>Memoria</b>                     | gDDR5 8 GB   |
| <b>Disco duro</b>                  | Interno, 500 GB*1-2  |
| <b>Disco óptico (solo lectura)</b> | BD-R/RE, DVD-CAV BD-R/RE, DVD-RW, DVD-R Tipo: semiconductor, continuo BD: longitud de onda: 395-415 nm Alimentación: máx. 1 mW DVD: longitud de onda: 640-675 nm Alimentación: máx. 1 mW CD: Longitud de onda: 765-805 nm Alimentación: máx. 1 mW  |
| <b>Láser</b>                       | – Si empieza a sentirse cansado o siente dolor en las manos o brazos cuando está utilizando el control inalámbrico intente dejar de usarlo inmediatamente. Consulte a su médico si persisten estas condiciones. – Evite volver el volumen para bloquear entornos ruidosos. – Baje el volumen si no puede oír a las personas cuando hablan cerca de usted.  |
| <b>Reles</b>                       | • No utilice los auriculares si le producen una sensación de malestar en la piel. Si los auriculares le producen molestias en la piel, deje de utilizarlos inmediatamente. Si los síntomas no remiten incluso después de haber dejado de utilizarlos, consulte con un médico. • Al utilizar los auriculares con o sin micrófono en un entorno parcialmente seco, es posible que se produzca una breve descarga infeoniosa (eléctricidad estática) al contacto con los objetos. Es producto de la acumulación de electricidad estática en el cuerpo y no un error de funcionamiento en los auriculares.</ |