

SONY



PS4



CUH-2218B




警告

為避免觸電，請勿打開外殼擅自分解。維修僅能由專業的維修人員進行。

注意
非依指定方式而進行的操作、調整及執行動作可能會導致放射線洩漏。

使用本產品時若搭配光纖，可能會增加眼睛受損的危險。



依據IEC60925-1:2007, 2014，「**本家用用品歸屬CLASS 1 LASER產品分類。**

依據低功率電波輻射性電機管理辦法第十九條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須符合技術條件或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

製造年月：請見產品本體標示
製造號碼：請見產品本體標示

光敏感/癩痛/突發性疾病

有極少數人，當看到某些亮光或閃光時，可能會引發發作或暫時性眩暈的情形。如果這些人看到電視螢幕上的某些圖案或符號，或在遊戲過程中，可能會引發癩痛或暫時性眩暈。某些從未有過癩痛的人，也可能在這些情況下被引發出來。如果您或您的家人有癩痛狀況或任何突發性疾病，在**遊戲前請先諮詢醫生。**

如果您或您的孩子有以下任何健康問題或症狀，**請立即停止使用**，必須先洽詢醫生，才能繼續遊玩遊戲：

- 頭暈、
- 視覺障礙、
- 眼瞼或肌肉抽動、
- 意識不清、
- 精神恍惚、
- 突發性疾病，或者
- 不自主的抽搐或肌肉抽動。

必須經醫生許可才能繼續遊玩遊戲。

減少發病可能性的遊戲使用和操作注意事項

- 請在光線良好的地方使用，並且盡量與電視螢幕保持距離。
- 避免使用大螢幕電視機，請使用尺寸最小的電視螢幕。
- 避免長時間使用PlayStation 4主機，每玩1小時請休息15分鐘。
- 避免在您疲勞或需要疲緩時遊玩。

3D影像

有些人在使用3D電視觀看3D影像或遊玩3D立體遊戲時，可能會感到不舒服（例如頭暈眼花、噁心等），可能會有不舒服。請立即停止使用。

Sony Interactive Entertainment建議所有使用者在觀看3D影像或遊玩3D立體遊戲時，應設定休息時間，休息的時間和次數因人而異。請休息足夠時間，甚至不舒適的狀況消除。如果您覺得不舒服，請立即就醫。
兒童（特別是6歲以下者）的視力仍在發育階段。 Sony Interactive Entertainment建議在兒童觀看3D影像或遊玩3D立體遊戲時，應先洽詢醫生（例如小兒科醫生或眼科醫生）。成人應監督幼童以確保他們遵守上述建議。使用PS4™主機時若同時使用任何支援3D的裝置，請先閱讀該裝置的使用說明書。

無線電波

無線電波可能會影響電子設備或醫療裝置（例如心律調整器），且可能會導致這些設備或裝置故障或損壞。

- 若您有使用心律調整器或其他醫療裝置，請在使用無線網路功能（Bluetooth與無線LAN）前，先詢問您的主治醫生或您身上之醫療裝置的製造商。
- 請勿在下列場所使用無線網路功能：
 - 醫院、主治醫院之治療室或治療室，請遵守其規定。
 - 接近火災警報器、自動門或其他類型之自動化設備的場所。
 - 應避免影響附近雷達系統之操作。
 - 高增益指向性天線只應應用於固定式點對點系統。



電池回收資訊（僅適用於台灣）

- 使用無線控制器的動態感測（Motion Sense）機能時，請注意以下事項。控制器若碰到人體或物品，可能會導致發熱、傷害或損傷。
 - 使用前，請檢查您周圍是否有足夠的空間。
 - 使用控制器時，請確實握住並確認它不會從您手中滑出。
 - 使用經由USB連接線與PS4™主機相連的控制器時，請確認周圍有充足的空間並且該連接線不會接觸到人體或物品，同時並連接線避免該連接線與任何PS4™主機造成接觸。
 - 其他系統的主機如PlayStation 2、PlayStation 3及PlayStation 3專用的配件或周邊裝置，如類比控制器(DUALSHOCK 4)、類比控制器(DUALSHOCK 2)及DUALSHOCK 3無線控制器不支援PS4™主機。

控制器的光條閃燈時，請勿使用光條。若因光條的刺激而感到身體任何部位不適或癢痛，請立即停止使用。

- 建議您在溫度介於10℃～30℃的環境下替電池充電。在其他溫度的環境下充電可能會減少電池效能。
- 電池的壽命有限。電池續航力會隨使用使用的大致數時間而不斷減少。電池的壽命會因保養方法、使用時間、環境以及其他要素而出現差異。
- 長時間不使用無線控制器時，建議您仍應每年至少完全充電一次，以維持電池性能。

通風孔

- 請勿阻塞任何通風孔，為維持良好的通風，請遵循以下各項規則：
 - 將主機放置在距離牆壁至少10 cm以上的場所。
 - 切勿放置在長有絨毛的地毯或毛毯上。
 - 切勿放置在狹窄或擁擠的空間中。
 - 請勿用布覆蓋。
 - 切勿讓灰塵堆積在通風孔中。

使用交流電源線

請先進行所有其他連接後再將主機的交流電源線插入電源插座。在連接至主機前，請確認電視機或其他設備並未插入插座。

- 定期檢查交流電源線，以確保操作安全。若有損壞，請立即停止使用，並連絡客戶服務熱線（►「更多資訊」。）。
- 請勿使用隨附之交流電源線以外的其他電源線，且切勿改造該電源線。
- 請勿用濕手觸摸交流電源線的插頭。
- 請確保該線與牆壁或地板接觸良好。尤其是插頭、轉接用的插座與電源線之主機插頭。
- 請勿在電線上放置物品。
- 請勿讓灰塵或異物堆積於交流電源線的連接端周圍。在連接或插入交流電源線前，需確認蓋蓋有否灰塵或異物堆積於交流電源線插頭、連接線或端子部分。電源插座或主機端面的交流電源輸入端子、插頭或端子變熱時，請用乾軟布輕輕擦淨。
- 請勿將交流電源線放置在靠近加熱設備的場所，且切勿讓電源線暴露於高溫下。
- 當您準備開始清潔、移動，或打算長時間不使用主機時，請自電源插座中拔出交流電源線。在拔出交流電源線時，請握住交流電源線插頭蓋面中央電源插座拔出。切勿拉扯連接線或強制朝特定方向拉扯。
- 請勿將交流電源線插入變壓器或三相插頭。將交流電源線插入海外旅行者使用的變壓器或汽車專用的反插頭，可能會導致交流電轉換器發熱，並造成灼傷或故障。

- 關於安全
 - 請在充分考慮安全性能的情況下設計的。但如果使用不當，任何電路產品都有可能引起火災觸電或人身傷害的潛在危險。為確保安全操作，請遵循以下各項規則：
 - 遵守所有警告條文、注意事項及使用說明。
 - 定期檢查交流電源線是否有損壞。
 - 如果嚴重出現動作不正確，或者發出異常聲音或氣味，或設備過熱而無法繼續時，請立即停止使用，並從電源插座中拔出交流電源線插頭及所有的其他連接線。
 - 請勿在移除上蓋的狀態下使用本產品，否則可能會引起觸電或故障。
 - 關於產品安全與支援的詳細資訊，請瀏覽官方網站（►「更多資訊」。）。

切勿分解、改造主機或附屬品

使用PS4™主機附屬品時務必遵守產品基本文書記載的指示說明。嚴禁擅自分解或改造主機、附屬品，並禁止分解和修改其電路結構。擅自分解主機或附屬品將使失去所有保證權。切勿擅自拆解PS4™主機內部的零件（可依需要將維修配屬的硬碟機但禁止分解或改造），否則可能有違反雷射輻射及觸電的危險。

切勿在雷雨天氣中，觸摸主機、連接線或附屬品。

- 切勿在靠近水的地方將主機或附屬品放入。
- 請勿讓液體、小零件或異物掉入主機或附屬品中。
- 請勿讓液體接觸到附屬品或主機。
- 請勿將主機或附屬品直接浸入水中。
- 請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平整或易受震動的基座上。
- 請勿以垂直或水平以外的方式放置主機。以垂直方式放置主機時，請使用本主機隨裝專用的直立支架（另售）。
- 請勿心搬運主機。若您未確實掌握主機，可能會導致主機掉落並有造成損壞或人身傷害的潛在危險。
- 請勿將主機或附屬品放在高溫、濕氣嚴重或受日光直射的地方。
- 請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平整或易受震動的基座上。
- 請勿以垂直或水平以外的方式放置主機。以垂直方式放置主機時，請使用本主機隨裝專用的直立支架（另售）。
- 請勿心搬運主機。若您未確實掌握主機，可能會導致主機掉落並有造成損壞或人身傷害的潛在危險。
- 請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平整或易受震動的基座上。
- 請勿以垂直或水平以外的方式放置主機。以垂直方式放置主機時，請使用本主機隨裝專用的直立支架（另售）。
- 請勿心搬運主機。若您未確實掌握主機，可能會導致主機掉落並有造成損壞或人身傷害的潛在危險。
- 請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平整或易受震動的基座上。

- 本產品的無線網路功能所能使用之頻率為2.4 GHz（無線LAN類似藍牙）/ 5 GHz（無線LAN）的範圍。2.4 GHz無線電波範圍內屬各種裝置共用分享。本產品的设计已將來自使用相同範圍之其他裝置的影響降到最低。然而，來自其他裝置的干擾仍可能會降低連接速度、延遲反應時間，或導致連線暫時性中斷。
- 使用PS4™主機的掃描功能選擇無線LAN基地台（access point）時，可能會斷非提供公眾使用的基地台。您應使用授權能合法使用的基地台，或所連接之電源插頭未有正確連接線路，皆可能會導致出現火花、引起火災。

無線網路功能

本產品的無線網路功能所能使用之頻率為2.4 GHz（無線LAN類似藍牙）/ 5 GHz（無線LAN）的範圍。2.4 GHz無線電波範圍內屬各種裝置共用分享。本產品的设计已將來自使用相同範圍之其他裝置的影響降到最低。然而，來自其他裝置的干擾仍可能會降低連接速度、延遲反應時間，或導致連線暫時性中斷。

使用PS4™主機的掃描功能選擇無線LAN基地台（access point）時，可能會斷非提供公眾使用的基地台。您應使用授權能合法使用的基地台，或所連接之電源插頭未有正確連接線路，皆可能會導致出現火花、引起火災。

- 請勿在雷雨天氣中，觸摸主機、連接線或附屬品。
- 切勿在靠近水的地方將主機或附屬品放入。
- 請勿讓液體、小零件或異物掉入主機或附屬品中。
- 請勿讓液體接觸到附屬品或主機。
- 請勿將主機或附屬品直接浸入水中。
- 請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平整或易受震動的基座上。
- 請勿以垂直或水平以外的方式放置主機。以垂直方式放置主機時，請使用本主機隨裝專用的直立支架（另售）。
- 請勿心搬運主機。若您未確實掌握主機，可能會導致主機掉落並有造成損壞或人身傷害的潛在危險。
- 請勿將主機或附屬品放在高溫、濕氣嚴重或受日光直射的地方。
- 請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平整或易受震動的基座上。
- 請勿以垂直或水平以外的方式放置主機。以垂直方式放置主機時，請使用本主機隨裝專用的直立支架（另售）。
- 請勿心搬運主機。若您未確實掌握主機，可能會導致主機掉落並有造成損壞或人身傷害的潛在危險。
- 請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平整或易受震動的基座上。
- 請勿以垂直或水平以外的方式放置主機。以垂直方式放置主機時，請使用本主機隨裝專用的直立支架（另售）。
- 請勿心搬運主機。若您未確實掌握主機，可能會導致主機掉落並有造成損壞或人身傷害的潛在危險。

清潔

為了安全著想，請在開始清潔主機或已連接之附屬品前，先自電源插座中拔出交流電源線。

請勿使用酒精或其他化學藥劑，切勿使用經化學處理的擦布擦拭。

請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平整或易受震動的基座上。

請勿以垂直或水平以外的方式放置主機。以垂直方式放置主機時，請使用本主機隨裝專用的直立支架（另售）。

請勿心搬運主機。若您未確實掌握主機，可能會導致主機掉落並有造成損壞或人身傷害的潛在危險。

請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平整或易受震動的基座上。

請勿以垂直或水平以外的方式放置主機。以垂直方式放置主機時，請使用本主機隨裝專用的直立支架（另售）。

請勿心搬運主機。若您未確實掌握主機，可能會導致主機掉落並有造成損壞或人身傷害的潛在危險。

請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平整或易受震動的基座上。

請勿以垂直或水平以外的方式放置主機。以垂直方式放置主機時，請使用本主機隨裝專用的直立支架（另售）。

請勿心搬運主機。若您未確實掌握主機，可能會導致主機掉落並有造成損壞或人身傷害的潛在危險。

請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平整或易受震動的基座上。

更換硬碟機

- 請依照以下步驟更換硬碟機。
 - 替資料進行備份。
 - 更換硬碟機。
 - 重新安裝系統軟體。
 - 重新安裝軟體還原（復原）。

更換硬碟機

您可以在PS4™主機內使用以下類型的硬碟機。

尺寸	2.5英寸（內嵌式） ¹⁾
介面規格	Serial ATA ²⁾

^{*} 1 不保證所有機型皆能正常操作。

^{*} 2 不支援Parallel ATA。

- 注意**
 - 為您安全著想，請務必在嘗試移除硬碟機前關閉電源並拔掉主機插頭。
 - 請在兒童無法接近的場所移除硬碟機，以避免誤吞磁碟線等小零件。
 - 使用後請將磁碟機從內部置發發熱。請在開始移除硬碟機前先將散熱，以令主機冷卻。
 - 請注意不要被零件的鬆動夾傷手指，或被零件的銳角傷到手指或手背。
 - 啟動PS4™主機電源前請檢查HDD蓋蓋有否已確實重新插入。假若未插入蓋蓋，可能會導致主機內部的溫度持續升高。

重要

- 硬碟機是架構非常複雜的裝置，進行上述類似處理時務必傾時小心注意。為避免遊戲或資料遺失、毀損，並避免損傷硬碟機，請務必遵守以下所列的注意事項。
 - 請勿強硬或掉落主機或硬碟機，或使其受到強烈的震動或強力的外力衝擊。
 - 請勿強硬碰觸或小零件插入主機或硬碟機中。
 - 請務必定期檢查硬碟機插頭的接觸。
 - 請務必定期檢查硬碟機插頭的資料預留備份，以防資料遺失或毀損。無論理由為何，遊戲或資料一旦遺失或毀損，或者硬碟機於維修時必須格式化，即已無法復原或修理。Sony Interactive Entertainment Inc.與其子公司、關係企業對於資料、檔案或遊戲的遺失、毀損，概不承擔任何責任。
 - 請勿於硬碟機內安裝PS4™主機的電源或拆除儲存媒體。更新若遭到中斷，可能會導致主機損壞。
 - 主機前端的電線按鈕與無線控制器的PS按鈕可能處於更新途中失效。

要安裝或拆卸磁碟時，請使用尺寸適切正確的十字螺絲起子。尺寸不恰，可能會損壞磁碟機插頭的接觸。

務必定期檢查硬碟機插頭的資料預留備份，以防資料遺失或毀損。無論理由為何，遊戲或資料一旦遺失或毀損，或者硬碟機於維修時必須格式化，即已無法復原或修理。Sony Interactive Entertainment Inc.與其子公司、關係企業對於資料、檔案或遊戲的遺失、毀損，概不承擔任何責任。

- 請勿於硬碟機內安裝PS4™主機的電源或拆除儲存媒體。更新若遭到中斷，可能會導致主機損壞。
- 主機前端的電線按鈕與無線控制器的PS按鈕可能處於更新途中失效。

可將PS4™主機內的資料複製至USB儲存裝置。關於如何備份資料與可備份的資料類型，請參閱用戶指南（►「更多資訊」。）。

更換硬碟機

1 在機能畫面選擇**心**（電源）> **[電源選項]** > **[關閉PS4的電源]**。

電源指示燈會熄滅。

- 拔掉**交流電源線**之後，**拔除插在主機上的其他連接線**。
- 為了安全著想，請先將交流電源線從電源插座中拔出，再拆除其他連接線。

3 將**HDD蓋蓋朝箭頭方向滑動取出**。

背面

乙太網路（10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T）
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.0（LE）

4 移除**硬碟機**。

- 取出螺絲。
- 將硬碟機與安裝托架一起拉出。

請勿觸摸磁碟機插頭的內側。

5 使用**十字螺絲起子**，取出**螺絲（共4顆）**。

請勿觸摸磁碟機插頭的內側。

6 從**安裝托架**中取出**硬碟機**。

7 將**要換用的硬碟機放回安裝托架**，並**旋緊螺絲（共4顆）**。

注意螺絲線勿轉動過緊。

8 使用**螺絲起子**將硬碟機固定至**PS4™主機**。

9 將**硬碟機部分**，以完全插入HDD插槽。

DUALSHOCK 4無線控制器
類別類型 / 額定輸入電流 5 V 900 mA
內置可充電電池
電壓 3.65 V
電池容量 1000 mAh
操作溫度 5℃ ~ 35℃
重量 約210 g

可播放的光碟

Blu-ray Disc™ (BD)¹⁾
BD-ROM
BD-R
BD-RE²⁾
DVD-ROM
DVD-R
DVD+R/RW
AVCHD

^{*} 1 初次播放光碟時，您必須先透過網路連線啟用光碟播放機能。

- 無法播放光碟版的PlayStation 3遊戲軟體、PlayStation 2遊戲軟體和PlayStation 3遊戲軟體。
- 不支援播放DVD-RE Ver.1光碟。

安裝系統軟體
需重新安裝系統軟體，使用個人電腦，將系統軟體的更新檔案（重新安裝用）保存至USB儲存裝置。詳細操作方法請瀏覽系統更新網站（►「更多資訊」。）。

保養
請勿將光碟放在高溫、濕氣嚴重或受日光直射的地方。

- 請勿觸摸光碟光亮的讀碟面。
- 請勿用酒精、黏貼紙或膠帶等，以及在光碟面上寫字。

將資料複製至PS4™主機
可將USB儲存裝置內的備份資料複製至PS4™主機。關於如何備份資料與可備份的資料類型，請參閱用戶指南。

丟棄無線控制器時

無線控制器的電池是可回收的。丟棄無線控制器時，請先將電池取出，並選擇當地回收、正確處理廢棄電池。

- 注意**
 - 請在兒童無法靠近的場所移除電池，以避免誤吞磁碟線等小零件。
 - 折斷控制器的外殼時，請小心不要弄傷您的指甲或手指。
 - 為了安全著想，請在丟棄前先於電池的金屬零件部位貼上膠帶或貼紙。

- 拔掉無線控制器上的USB連接線。
- 使用**十字螺絲起子**，取出**螺絲（共4顆）**。

3 將**控制器的正面朝上**，再往箭頭的方向將蓋子推開。

4 將**控制器的背面朝上**，取下蓋子。

5 拔掉螺絲之後，再取出電池。

6 將電池放入回收箱。

7 將電池放入回收箱。

8 將電池放入回收箱。

9 將電池放入回收箱。

10 將電池放入回收箱。

11 將電池放入回收箱。

12 將電池放入回收箱。

13 將電池放入回收箱。

14 將電池放入回收箱。

15 將電池放入回收箱。

16 將電池放入回收箱。

17 將電池放入回收箱。

18 將電池放入回收箱。

19 將電池放入回收箱。

20 將電池放入回收箱。

21 將電池放入回收箱。

22 將電池放入回收箱。

23 將電池放入回收箱。

24 將電池放入回收箱。

25 將電池放入回收箱。

26 將電池放入回收箱。

27 將電池放入回收箱。

28 將電池放入回收箱。

29 將電池放入回收箱。

30 將電池放入回收箱。

31 將電池放入回收箱。

32 將電池放入回收箱。

33 將電池放入回收箱。

34 將電池放入回收箱。

35 將電池放入回收箱。

36 將電池放入回收箱。

37 將電池放入回收箱。

38 將電池放入回收箱。

39 將電池放入回收箱。

40 將電池放入回收箱。

41 將電池放入回收箱。

42 將電池放入回收箱。

43 將電池放入回收箱。

44 將電池放入回收箱。

45 將電池放入回收箱。

46 將電池放入回收箱。

47 將電池放入回收箱。

48 將電池放入回收箱。

49 將電池放入回收箱。

50 將電池放入回收箱。

51 將電池放入回收箱。

52 將電池放入回收箱。

53 將電池放入回收箱。

重要

- 無法播放未經最終化處理之DVD光碟。
- 請勿使用以下光碟，使用此類光碟可能會導致主機故障。
 - 8 cm光碟
 - 卡片片、變形或心形等不規則形狀的光碟。
 - 已損壞、重新格式化或受損修復的光碟。
- DualDisc（雙碟片）是結合DVD與藍光碟面，有兩層記錄層的光碟。PS4™主機無法播放雙碟片的音樂碟。
- 播放非正規格式的光碟內容時，可能會出現異常聲音或無法正確播放內容。
- 若想繼續享受內建著作權保護之BD光碟的播放功能，可能需要更新系統軟體。請定期將系統軟體更新至最新版本。
- 某些雷射雷射磁碟、灰塵、線製品質不佳或受磁碟表面之性質影響，而無法正確播放。
- BD、DVD光碟可能會意外發現無法在PS4™主機上正確播放的檔案。這主要是起因於軟件在製造過程或編碼時發生的差異。

關於系統軟件

PS4™主機的系統軟件可透過更新，追加各式各樣的機能、改善操作性或提高安全性。請定期將系統軟件更新至最新版本。

若您無法透過網路連線進行更新，可另外改用遊戲光碟及USB儲存裝置來更新。詳細內容請瀏覽系統更新網站（►「更多資訊」。）。

本產品中內建的系統軟件乃受Sony Interactive Entertainment Inc.限制授權。詳情請購買以下網站：doc.ci.playstation.net/doc/ps4-eula/

硬件保用

有關各地區的保用條款及細則，請瀏覽官方網站

（►「更多資訊」。）

更多資訊

用戶指南

從機能畫面選擇**設定**（設定）> **（用戶指南 / 便利資訊）** > **（用戶指南）**。此文件載有如何使用每個機能、執行設定和其他操作的說明。您可透過電腦或其他裝置將說明書傳輸到用戶指南。
manuals.playstation.net/document/c/ps4-eula/

系統更新網站

官方網站的PlayStation產品網頁提供系統軟件更新的最新資訊，包括更新系統軟件的方法。PS4™主機系統軟件可透過更新，追加各式各樣的機能，改善操作性或提高安全性。請定期將系統軟件更新至最新版本。

支援
官方網站的PlayStation™產品支援網頁，提供產品的最新常見問題和解答。客戶服務熱線：0809-079-888（限

