



安全指南

使用本产品前，请先详细阅读本说明书，并妥善保存，以备将来参考之用。

CUH-2109B
4-723-191-41(2)

警告

**有触电危险严禁拆开。
内部无操作者可修理元件，维修请
咨询具备资格人士。**

**注意
非依指定方式而进行的操作，调整
以及执行动作可能会导致放射线泄
露。**

**使用本产品时若搭载光学工具，可
能会增加眼睛受损的危险。**

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

根据IEC60825-1: 2007, 2014, 本家电用品隶属
CLASS 1 LASER 产品分类。

1类激光产品。
本激光产品的类别划分依据为GB7247.1-2012
《激光产品安全第一部分：设备分类、要求》



标识含义：加贴该标识的设备仅按海拔2000m进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔2000m以下安全使用，在海拔2000m以上使用时，可能有安全隐患。



标识含义：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

光敏感/癫痫/突发性疾病

有极少数人，当看到某些亮光或闪光时，可能会有癫痫发作或暂时性晕眩的情形。如果这些人看到电视屏幕上的某些图案或背景，或者在游玩游戏时，可能会引发癫痫或暂时性晕眩。某些从未有过癫痫的人，也可能在这些情况下被引发出来。如果您或您的家人有癫痫症状或任何突发性疾病，在游玩游戏前请先咨询医生。

如果您或您的孩子有以下任何一种健康问题或症
状，请立即停止使用，必须先咨询医生，才能继
续游玩游戏：

- 头晕
- 视觉障碍
- 眼睛或肌肉抽动
- 意识不清
- 精神恍惚
- 癫痫性疾病，或者
- 不自主地动作或肌肉抽动。

必须经医生许可才能继续游玩游戏。

**减少发病可能性的游戏使用和操作注意事
项**

- 请在光线良好的地方使用，并且尽量与屏幕保持远距离。
- 避免使用大屏幕电视。请使用尺寸最小的电视屏幕。
- 避免长时间使用PlayStation®4电脑娱乐机（主机）。每玩1小时请休息15分钟。
- 避免在您疲劳或需要睡眠时游玩。



使用前须知事项

使用本产品前，请先仔细阅读本指南，并妥善保存，以备将来参考之用。家长及监护人应详读本指南并确保儿童遵守安全注意事项。

关于安全

本产品是在充分重视安全性能的情况下设计的。但如果使用不当，任何电器产品都有可能引起火灾触电或人身伤害的潜在危险。为确保安全操作，请遵守以下各项规则：

- 遵守所有警告条文，注意事项及使用说明。
- 定期检查交流电源线是否有损坏。
- 如果设备出现动作不正常，或者发出异常声音或气味，或因过热而无法触碰时，请立即停止使用，并从电源插座中拔除交流电源线插头及所有的其他连接线。
- 请勿在移除上盖的状态下使用本产品，否则可能会引起触电或故障。
- 关于产品安全与支持的详细信息，请浏览官方网站（[“更多信息”](#)）。

使用和保养

如果连接一组USB外接设备，画面却显示“已连接一台不明的USB设备。”的信息，可能为下列原因：

- 您连接的USB设备与本主机不兼容。
- 该设备仅兼容特定软件。
- 可能连接了过多的USB集线器。

使用DUALSHOCK®4无线控制器*

• 请勿处理已损坏或电解液外泄的锂电池。内置电池泄露电解液时，请立即停止使用本产品并致电客户服务热线以取得必要协助。若电解液接触到皮肤、衣物或眼睛，请立即用干净清水冲洗该部位。如果引起发炎或疼痛，请洽询医生。电解液可能会导致失明。

- 若您在操作无线控制器时忽然开始感觉疲劳或手臂、手腕感觉不舒服或疼痛时，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。
- 若您有遭遇以下健康问题，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。
- 若您在操作无线控制器时忽然开始感觉疲劳或手臂、手腕感觉不舒服或疼痛时，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。

• 在光线良好的地方使用，并与电视屏幕保持一段安全距离。

• 避免长时间使用PS4™主机和无线控制器。

- 若您在操作无线控制器时突然开始感觉疲劳，或手臂、手腕感觉不舒服或疼痛时，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。
- 若您在操作无线控制器时忽然开始感觉疲劳或手臂、手腕感觉不舒服或疼痛时，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。

• 请勿处理已损坏或电解液外泄的锂电池。内置电池泄露电解液时，请立即停止使用本产品并致电客户服务热线以取得必要协助。若电解液接触到皮肤、衣物或眼睛，请立即用干净清水冲洗该部位。如果引起发炎或疼痛，请洽询医生。电解液可能会导致失明。

- 若您在操作无线控制器时忽然开始感觉疲劳或手臂、手腕感觉不舒服或疼痛时，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。
- 若您在操作无线控制器时忽然开始感觉疲劳或手臂、手腕感觉不舒服或疼痛时，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。

• 请勿处理已损坏或电解液外泄的锂电池。内置电池泄露电解液时，请立即停止使用本产品并致电客户服务热线以取得必要

