



安全指南

使用本产品前，请先详细阅读本说明书，并妥善保存，以备将来参考之用。

CUH-2209A
4-739-769-22(2)

警告

**有触电危险严禁拆开。
内部无操作者可修理元件，维修请
咨询具备资格人士。**

**注意
非依指定方式而进行的操作，调整
以及执行动作可能会导致放射线泄
露。**

**使用本产品时若搭载光学工具，可
能会增加眼睛受损的危险。**

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

根据IEC60825-1: 2007, 2014, 本家电用品隶属
CLASS 1 LASER 产品分类。

1类激光产品
本激光产品的类别划分依据为GB7247.1-2012
《激光产品安全第一部分：设备分类、要求》



标识含义：加贴该标识的设备仅按海拔2000m进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔2000m以下安全使用，在海拔2000m以上使用时，可能有安全隐患。



标识含义：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

光敏感/癫痫/突发性疾病

有极少数人，当看到某些亮光或闪光时，可能会有癫痫发作或暂时性晕眩的情形。如果这些人看到电视屏幕上某些图案或背景，或者在游玩游戏时，可能会引发癫痫或暂时性晕眩。某些从未有过癫痫的人，也可能在这些情况下被引发出来。如果您或您的家人有癫痫症状或任何突发性疾病，在游玩游戏前请先咨询医生。

如果您或您的孩子有以下任何一种健康问题或症
状，请立即停止使用，必须先咨询医生，才能继
续游玩游戏：

- 头晕
- 视觉障碍
- 眼睛或肌肉抽动
- 意识不清
- 精神恍惚
- 癫痫性疾病，或者
- 不自主地动作或肌肉抽动。

必须经医生许可才能继续游玩游戏。

减少发病可能性的游戏使用和操作注意事项

- 请在光线良好的地方使用，并且尽量与电视屏幕保持远距离。
- 避免使用大屏幕电视。请使用尺寸最小的电视屏幕。
- 避免长时间使用PlayStation®4电脑娱乐机（主机），每玩1小时请休息15分钟。
- 避免在您疲劳或需要睡眠时游玩。



4 - 7 3 9 - 7 6 9 - 2 2

使用前须知事项

使用本产品前，请先仔细阅读本指南，并妥善保存，以备将来参考之用。家长及监护人应详读本指南并确保儿童遵守安全注意事项。

关于安全

本产品是在充分重视安全性能的情况下设计的。但如果使用不当，任何电器产品都有可能引起火灾触电或人身伤害的潜在危险。为确保安全操作，请遵守以下各项规则：

- 遵守所有警告条文，注意事项及使用说明。
- 定期检查交流电源线是否有损坏。
- 如果设备出现动作不正常，或者发出异常声音或气味，或因过热而无法触碰时，请立即停止使用，并从电源插座中拔除交流电源线插头及所有的其他连接线。
- 请勿在移除上盖的状态下使用本产品，否则可能会引起触电或故障。
- 关于产品安全与支持的详细信息，请浏览官方网站（[“更多信息”](#)）。

使用和保养

以下注意事项也适用于其他控制器。

- 请勿放置在封闭的柜子或其他可能积热的场所中使用。否则可能会导致主机过热并引发火灾、人身伤害或故障。
- 若主机内部温度升高，会显示信息。遇此情形时，立即关闭主机电源并暂时中止使用。待主机确实冷却后，才将主机搬移到通风良好的场所并继续使用。
- 请在光线良好的地方使用，并与电视屏幕保持一段安全距离。
- 避免长时使用PS4™主机和无线控制器。

• 若您在操作无线控制器时突然开始感觉疲劳或手臂、手腕感觉不舒服或疼痛时，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。

幼童（特别是6岁以下的）的视力仍在发育阶段。Sony Interactive Entertainment建议在让幼童观看3D影像或游玩3D立体游戏时，应该定时休息。休息的时间和次数因人而异，请休息足够时间，直至不舒服的症状消退。如果症状持续存在，请立即就医。

幼童（特别是6岁以下的

规格

本公司保留在没有事先通知的情况下，变更设计或规格的权利。本说明书中介绍的主机操作方法可能因使用的系统软件版本先后，与实际不同。

PlayStation®4主机

中央处理器	单晶片专用处理器 CPU:x86-64 AMD "Jaguar", 8核心 GPU: 1.84 TFLOPS, AMD Radeon™ based图形引擎
内存	GDDR5 8 GB
硬盘驱动器	内置 500 GB ^{1,2}
光学驱动 (只读)	BD 6 × CAV DVD 8 × CAV
输入/输出 ³	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 端口 (× 2) AUX端口
网络	乙太网络 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.0 (LE)
影音输出	HDMI ⁴ 输出端口 ⁴
控制器	DUALSHOCK®4无线控制器
电源	额定电压: 220 V 额定电流: 0.8 A 额定频率: 50 Hz
最大消耗电力	额定功率: 165 W
外观尺寸 (不包括最大突出部分)	约265 × 39 × 288 mm (宽 × 高 × 深)
重量	约2.0 kg
操作温度	5 °C~35 °C
主要随附品	HDMI连接线 USB连接线 单声道耳机组 (搭载静音功能) 交流电源线
频率范围	2.4~2.4835 GHz 5.15~5.35 GHz 5.725~5.85 GHz
发射功率	≤20 dBm (EIRP)

*1硬盘可用内存是根据1 GB等于10亿字节的计算式而计算。

*2硬盘的部分容量会用于系统管理、维修及其他追加项目等。此为安装系统软件或其他软件时，为确保能启动系统而预留的分区。因此，实际可利用的硬盘容量会因系统软件的版本或其他追加项目等而异。

*3不保证所有已连接设备可正常使用。

*4请使用随附的HDMI连接线。

DUALSHOCK®4无线控制器

额定电压/额定输入电流	5 V ± 800 mA
电池类型	内置型锂离子电池
电压	3.65 V ±
电池容量	1000 mAh
操作温度	5 °C~35 °C
重量	约210 g

可播放的光碟

Blu-ray Disc™ (BD) ¹	PlayStation®4规格BD-ROM ² BD-ROM BD-R BD-RE ³
DVD ¹	DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD

*1初次播放光碟时，您必须先通过互联网启用光碟播放功能。

*2无法播放光碟版的PlayStation®4规格软件、
PlayStation®2规格软件和PlayStation®3规格软件。

*3不支持播放 BD-RE ver. 1.0光碟。

区域码

光碟的区域码皆根据光碟的可能销售区域而制定。PS4™主机会播放标有以下区域码的光碟。

光碟	区域码
Blu-ray Disc (BD)	[]
DVD	[] []
PlayStation®4规格 BD-ROM	[] [6]

重要

- 无法播放未经最终化处理的DVD光碟。
- 请勿使用以下光碟，使用此类光碟可能会导致主机故障。
 - 8 cm光碟。
 - 卡片形、星形或心形等不规则形状的光碟。
 - 已损坏、重新塑形或曾经修复的光碟。
- DualDisc (双层光碟) 是结合DVD面与音频面的双层记录层光碟。PS4™主机无法播放光碟的音频面。
- 播放非法复制的光碟内容时，可能会出现异常声音或无法正确播放内容的情形。
- 若要继续播放内含著作权保护内容的BD光碟，可能需要更新AACS (Advanced Access Content System) 密钥。与互联网连接时，会自动更新密钥。
- 某些光碟可能因刮伤、灰尘、录制品质不佳或受录制设备的特性影响，而无法正确播放。
- BD、DVD光碟可能会罕见地发生无法在PS4™主机上正确操作的现象。这主要是因为软件在制造过程或编码时发生的差异。

关于系统软件

PS4™主机的系统软件可通过升级，追加各式各样的功能、改善操作性或强化安全性。请经常将系统软件升级至最新版本。

- 若您无法通过互联网进行升级，可另外改用游戏光碟及USB存储设备进行升级。详细内容请浏览系统升级网站 (●●● “更多信息”) 。
- 本产品中内置的系统软件受Sony Interactive Entertainment Inc.限制授权。详情请阅览以下网站： <https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*