



Quick Start Guide
快速參考指南
빠른 시작 가이드

English/繁體中文/한국어
CUH-ZVR2

What's in the box


確認內容物

내용물 확인하기

Here's what you'll find as you unbox PlayStation®VR.

請確認內容物是否齊全。


내용물에 빠짐이 없는지 확인해 주십시오.



HDMI™ cable

HDMI™ 連接線


HDMI™ 케이블



USB cable

USB 連接線


USB 케이블



AC adaptor

交流電轉換器

AC 어댑터



AC power cord

交流電源線

AC 전원 코드



VR headset

VR 頭戴裝置

VR 헤드셋



Stereo headphones
(with earpieces)

立體聲耳機
(耳塞式)


스테레오 헤드폰
(이어피스 1 쌍)



Processor unit

訊號處理器

프로세서 유닛



Printed materials

印刷物一套

인쇄물 1 세트

Connections

連接

연결하기

Connect the stereo headphones to your VR headset.

Notice

To disconnect the headphones, pull the headphone plug straight out.

Hints

- When you're not using your headphones, use the earpiece holders on your VR headset to store them out of the way.
- Want the best PS VR experience? You'll need to use stereo headphones to enjoy 3D audio. You can also use your own stereo headphones/headset.

連接立體聲耳機與 VR 頭戴裝置。

重要

若要拔除耳機，請直向拉出耳機插頭。

提示

- 不使用耳機時，可以使用 VR 頭戴裝置上的耳塞槽來收納。
- 想要擁有更完整的 PS VR 體驗嗎？使用您持有的立體耳機或立體聲耳機組能享受 3D 音效。


스테레오 헤드폰을 VR 헤드셋에 연결합니다.

중요

헤드폰을 분리할 때는 헤드폰 플러그를 똑바로 뽑아 주십시오.

알아두기

- 헤드폰을 사용하지 않을 때는 VR 헤드셋의 이어피스 홀더에 이어피스 부분을 꽂아 걸리적거리지 않게 수납할 수 있습니다.
- 동봉된 헤드폰뿐만 아니라 기존에 가지고 있는 스테레오 헤드셋으로도 3D 사운드를 즐기실 수 있습니다.



Connections


連接

연결하기

Make sure your PS4™ system and your TV are turned off.
You can also view a video with simple setup directions (▶▶ back cover).

在 PS4™ 主機及電視機的電源關閉狀態下連接。
亦可觀看影片確認連接方法 (▶▶ 請見背面)。

전원을 끈 상태로 연결합니다. 연결 방법은 동영상 (▶▶뒤표지)으로도 보실 수 있습니다.



Connections



連接

연결하기

Unplug the HDMI cable from your PS4™ system and plug it into the processor unit.

從 PS4™ 主機拔除 HDMI 連接線，連接至訊號處理器。

PS4™에서 HDMI 케이블을 뽑아 프로세서 유닛에 연결합니다.



**HDMI cable
(included with your PS4™ system)**

Unplug the HDMI cable from your PS4™ system and then plug it into the processor unit.

HDMI 連接線 (PS4™ 附屬品)

從 PS4™ 主機拔除 HDMI 連接線，連接至訊號處理器。

HDMI 케이블 (PS4™ 동봉)

PS4™에서 HDMI 케이블을 뽑아 프로세서 유닛에 연결해 주십시오.



Connections

連接

연결하기

Connect your PlayStation®Camera to your PS4™ system.

Notice

For information about how to connect and set up your camera, refer to your camera's instruction manual. Attaching your camera improperly may damage it.

Hints

If you already connected your camera, you can skip this step.

連接 PlayStation®Camera 與 PS4™ 主機。

重要

關於攝影機的連接或設定，請參閱攝影機的使用說明書。攝影機連接不當可能會造成損壞。

提示

若已連接攝影機，則可省略此步驟。


PlayStation®Camera를 PS4™에 연결합니다.

중요

카메라의 연결 및 설치에 대해서는 카메라의 사용설명서를 참조해 주십시오. 잘못된 방법으로 고정하면 카메라 고장의 원인이 됩니다.

알아두기

이미 카메라가 연결되어 있는 경우에는 이 단계가 필요하지 않습니다.



Connections


連接

연결하기

Plug the HDMI cable (㉠) into your PS4™ system and the processor unit.

使用 HDMI 連接線 (㉠) 連接 PS4™ 主機與訊號處理器。

HDMI 케이블 (㉠)을 PS4™와 프로세서 유닛에 연결합니다.



Connections


連接

연결하기

Plug the USB cable (②) into your PS4™ system and the processor unit.

使用 USB 連接線 (②) 連接 PS4™ 主機與訊號處理器。

USB 케이블 (②) 을 PS4™와 프로세서 유닛에 연결합니다.



Connections


連接

연결하기

Connect the AC power cord to the AC adaptor, and then plug the adaptor cable (③) into the processor unit. Plug the power cord into an electrical outlet.

連接交流電源線與交流電轉換器，再將轉換器的連接線 (③) 連接至訊號處理器。接著將交流電源線連接至電源插座。

AC 전원 코드와 AC 어댑터(③)를 연결한 후 프로세서 유닛에 연결합니다. 전원 코드를 콘센트에 연결합니다.



Connections


連接

연결하기

Plug the VR headset (④) into the processor unit.

連接 VR 頭戴裝置 (④) 與訊號處理器。

VR 헤드셋(④)을 프로세서 유닛에 연결합니다.



Power up your PS VR

啟動 PS VR 的電源

PS VR의 전원 켜기

1. Turn on your TV.

2. Press the  (power) button on your PS4™ system.

3. Press the (power) button on your VR headset.

When the VR headset is turned on, the tracking lights (rear) will glow blue.

4. Set up your PS VR.

Follow the on-screen instructions on your TV for setup information and guidance on how to put on your VR headset.

Hint

Be sure to always update your PS4™ system software and PS VR device software to the most recent version.

1. 啟動電視機的電源。

2. 按下 PS4™ 主機的  (電源) 按鈕。

3. 按下 VR 頭戴裝置的  (電源) 按鈕。
VR 頭戴裝置的電源啟動，追蹤燈 (後方) 亮藍燈。

4. 設定 PS VR。


電視機畫面會顯示安裝詳情和指示，請遵循指示戴上 VR 頭戴裝置。

提示

請隨時將 PS4™ 主機的系統軟件及 PS VR 的裝置軟件更新至最新版本。

1. TV의 전원을 켭니다.

2. PS4™의  (전원) 버튼을 누릅니다.


3. VR 헤드셋의  (전원) 버튼을 누릅니다.
VR 헤드셋의 전원이 켜지고 트래킹 라이트 (뒷면)에 불이 켜집니다.

4. PS VR을 설정합니다.

화면에 따라 조작하면 TV에 설정 화면이 표시됩니다.
설정 화면에 따라 VR 헤드셋을 착용해 주십시오.

알아두기

PS4™의 시스템 소프트웨어 및 PS VR의 디바이스 소프트웨어는 항상 최신버전으로 업데이트하여 사용해 주십시오.



About the Play Area


關於遊玩空間

플레이 영역에 대하여

Limit your use of the VR headset to within the Play Area.

Follow the instructions on the setup screen for PS VR to adjust the camera position and angle, so that you're in the best position (in the center of the Play Area) to play in VR mode.


Hints

- For best results, position yourself 1.5 m–2.0 m from the camera.
- The height of the Play Area depends on the range captured by the camera.
- If you go outside of the Play Area while using VR mode, a warning will appear on the VR headset screen.
- Clear an area larger than the Play Area of all obstacles before using PS VR.
- If the VR headset is not detected correctly, press and hold the  (PS) button on the DUALSHOCK®4 wireless controller, and then select [Adjust PlayStation VR] > [Confirm Your Position] from the quick menu that appears. Adjust the camera position and angle.

請在遊玩空間內使用 VR 頭戴裝置。

請遵循 PS VR 的設定畫面來調整攝影機的位置和角度，以在最佳位置(遊玩空間的中央)遊玩 VR 模式。


提示


- 為獲得最佳效果，請您在距離攝影機 1.5 m–2.0 m 的位置使用。
- 遊玩空間的高度為攝影機可捕捉到的範圍。
- 若您在 VR 模式中離開遊玩空間的話，VR 頭戴裝置的螢幕會顯示提醒訊息。
- 使用 PS VR 前，請在比遊玩空間更大的範圍內清除障礙物。
- 無法正確辨識 VR 頭戴裝置時，請按住 DUALSHOCK®4 無線控制器上的  (PS) 按鈕，在所顯示的快捷選單上選擇[設定 PlayStation VR] > [確認位置]，調整攝影機的位置或角度。

VR 헤드셋은 플레이 영역 내에서 사용해 주십시오.

PS VR의 설정 화면에 따라 카메라의 위치 및 방향을 조정하면 VR 모드를 플레이하기 위한 최적의 위치(플레이 영역 중앙)로 유도됩니다.

알아두기

- 일반적으로 카메라에서 1.5 m–2.0 m 위치가 플레이에 가장 적합합니다.
- 플레이 영역의 높이는 카메라에 비치는 범위입니다.
- VR 모드 중에 플레이 영역 밖으로 나간 경우에는 VR 헤드셋의 화면에 메시지가 표시됩니다.
- PS VR을 플레이 하시는 영역보다 넓은 영역의 장애물을 모두 치우고 플레이 하시기 바랍니다.
- VR 헤드셋을 바르게 인식할 수 없는 경우에는 DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러의  (PS) 버튼을 누르고 있으면 표시되는 빠른 메뉴에서 [PlayStation VR 설정하기] > [위치 확인하기]를 선택한 후 카메라의 위치 및 방향을 조정해 주십시오.




■ : Play Area
: 遊玩空間
: 플레이 영역

■ : Range captured by the camera
: 攝影機的捕捉範圍
: 카메라에 비치는 범위

Remove your VR headset


脫下 VR 頭戴裝置

VR 헤드셋 벗기




While pressing the headband release button (A), pull the headband (B) back to remove it.

Hints

- When you don't use your VR headset for an extended period of time, the headset screen goes blank.
- Need some help putting your VR headset back on? Select  (Settings) > [Devices] > [PlayStation VR] on the PS4™ system's function screen for instructions.


按住頭帶解鎖按鈕 (A) 不放，拉起頭帶 (B) 並脫下。

提示

- 若在一定時間內未有使用 VR 頭戴裝置，頭戴裝置的螢幕畫面將會消失。
- 在 PS4™ 主機的機能畫面上，選擇  (設定) > [周邊機器] > [PlayStation VR] 可確認 VR 頭戴裝置的配戴方法。

헤드밴드 릴리스 버튼(A)을 누른 상태로 헤드밴드 (B)를 뒤로 당겨서 벗습니다.


알아두기

- VR 헤드셋을 일정 시간 내버려두면 VR 헤드셋의 화면이 자동으로 꺼집니다.
- VR 헤드셋의 착용 방법은 PS4™의 기능 화면에서  (설정) > [주변기기] > [PlayStation VR]을 선택하면 확인할 수 있습니다.

Turn off your VR headset

關閉電源


PS VR의 전원 끄기



To turn off your VR headset, press the  (power) button (A) until you hear a beep. The tracking lights (B) will turn off.


Hint

You can continue to use your PS4™ system to play games that are not VR enabled. You don't have to reconnect cables or unplug the processor unit.

按下  (電源) 按鈕 (A) 直到聽見嗶聲，VR 頭戴裝置的電源關閉，追蹤燈 (B) 熄滅。

提示

您可繼續在 PS4™ 主機遊玩不支援 VR 的遊戲，不需要重新連接或拔除訊號處理器。

 (전원) 버튼 (A) 을 "삐" 소리가 날 때까지 누르면 VR 헤드셋의 전원이 꺼지고 트래킹 라이트 (B) 가 꺼집니다.

알아두기

VR에 대응하지 않는 게임 등 VR 헤드셋을 사용하지 않고 PS4™로 플레이하는 경우에도 케이블을 다시 연결하지 않고 그대로 사용할 수 있습니다.

Getting the most from PS VR

盡情享受 PS VR

쾌적한 VR 체험을 위하여

- Visit the website below for the latest information and tips to enjoy PS VR.



rd.playstation.com/psvr/zvr2/

- When in cinematic mode*, if the screen you see in your VR headset has drifted or isn't centered, you can try the following to correct the issue.

- Press and hold the OPTIONS button on your controller to reset the screen position.
- If the issue persists, take off your VR headset and leave the power on. Place your VR headset in a location that is stable and free from vibration for approximately 10 seconds.

* PS VR delivers 360-degree omnidirectional 3D video and images in VR mode, and non-VR content on a virtual screen in cinematic mode.

- 請到下列網站了解 PS VR 的最新資訊及使用方法。



rd.playstation.com/psvr/zvr2/

- 在劇院模式*時，若 VR 頭戴裝置所顯示的螢幕出現偏離或不在中央，請嘗試下列方法來改善問題。

- 請按住控制器的 OPTIONS 按鈕，重設畫面位置。
- 如果問題依舊存在，請脫下 VR 頭戴裝置並維持在電源啟動的狀態。再將 VR 頭戴裝置放在平穩且不易受到震動的地方約 10 秒鐘。

* PS VR 在 VR 模式提供 360 度全方位的 3D 影像和圖像，並在劇院模式於虛擬螢幕上顯示非 VR 內容。

- PS VR을 즐기기 위한 최신 정보 및 팁은 아래의 웹사이트를 확인해 주십시오.



rd.playstation.com/psvr/zvr2/

- 시네마틱 모드*에서 VR 헤드셋에 표시되는 화면이 움직이거나 중앙에 위치하지 않을 때 아래를 시도해 주십시오.

- 컨트롤러의 OPTIONS 버튼을 계속 눌러서 화면의 위치를 리셋해 주십시오.
- 상태가 지속되면 전원은 켜둔 채로 VR 헤드셋을 벗어 진동이 없는 안정된 곳에 약 10초간 놓아 두어주십시오.

* PS VR은 VR 모드에서 360도 3D 비디오와 이미지를 표시하며 논 VR 콘텐츠는 가상 스크린에 시네마틱 모드로 표시합니다.

Instruction manual

Carefully read the PS VR Instruction Manual before you attempt to use this product.

Step-by-step setup video

Visit rd.playstation.com/psvr/zvr2/ to view a step-by-step setup video. You can also access the video using the QR code.

"PS", "PlayStation" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and "PS" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Design and specifications are subject to change without notice.

Functional descriptions in this document may not reflect future updates to your PS4™ system software and PS VR device software. Illustrations may differ from the actual products.

使用說明書

使用本產品前，請先詳細閱讀 PS VR 的說明書。

設定指南影片

請到 rd.playstation.com/psvr/zvr2/ 觀看指南影片確認連接方法。您亦可從 QR 代碼存取網址。

"PS", "PlayStation" and "DUALSHOCK" 為 Sony Interactive Entertainment Inc. 之註冊商標或商標。

"SONY" 和 "PS" 為 Sony Corporation 之註冊商標或商標。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

本公司保留在沒有事先通知情況下，變更設計或規格之權利。

本文書中所介紹的操作說明，可能因 PS4™ 主機的系統軟件及 PS VR 裝置軟件版本而有所不同。此外，本文書使用的插圖可能與實際商品有所不同。

사용설명서

PS VR을 안전하게 사용하기 위한 주의 사항 및 손질 방법 등을 설명하고 있습니다. 반드시 먼저 읽어 주십시오.

설정 비디오

접속 방법은 동영상으로도 볼 수 있습니다. 자세한 사항은 아래의 웹사이트를 참조해 주십시오. QR 코드로도 접속할 수 있습니다. rd.playstation.com/psvr/zvr2/

"PS", "PlayStation" 및 "DUALSHOCK"는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

"SONY"와 "PS"는 Sony Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

본 문서에 게재된 조작 설명은 PS4™의 시스템 소프트웨어 및 PS VR의 디바이스 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다. 또한 일러스트는 실제와 다를 수 있습니다.

