



Quick Start Guide  
快速參考指南  
快捷參考指南

English/繁體中文/简体中文  
CUH-ZVR2

# What's in the box


## 確認內容物

## 确认内容物

Here's what you'll find as you unbox  
PlayStation®VR.

請確認內容物是否齊全。


请确认内容物是否齐全。



HDMI™ cable

HDMI™ 連接線


HDMI™ 连接线



USB cable

USB 連接線


USB 连接线



AC adaptor

交流電轉換器


交流电源转换器



AC power cord

交流電源線

交流电源线



VR headset

VR 頭戴裝置

虚拟现实头戴设备



Stereo headphones  
(with earpieces)

立體聲耳機  
(耳塞式)


立体声耳机  
(耳塞式)



Processor unit

訊號處理器

处理器单元



Printed materials

印刷物一套

印刷物一份

# Connections

## 連接

## 连接

### Connect the stereo headphones to your VR headset.

#### Notice

To disconnect the headphones, pull the headphone plug straight out.

#### Hints

- When you're not using your headphones, use the earpiece holders on your VR headset to store them out of the way.
- Want the best PS VR experience? You'll need to use stereo headphones to enjoy 3D audio. You can also use your own stereo headphones/headset.

### 連接立體聲耳機與 VR 頭戴裝置。

#### 重要

若要拔除耳機，請直向拉出耳機插頭。

#### 提示

- 不使用耳機時，可以使用 VR 頭戴裝置上的耳塞槽來收納。
- 想要擁有更完整的 PS VR 體驗嗎？使用您持有的立體耳機或立體聲耳機組能享受 3D 音效。


### 连接立体声耳机与虚拟现实头戴设备。

#### 重要

若要拔除耳机，请直向拉出耳机插头。

#### 提示

- 不使用耳机时，请使用虚拟现实头戴设备上的耳塞槽进行收纳。
- 想要拥有更完整的 PS VR 体验吗？使用您持有的立体声耳机或立体声耳机组也能享受 3D 音效。



# Connections


## 連接

## 连接

Make sure your PS4™ system and your TV are turned off.  
You can also view a video with simple setup directions (▶▶ back cover).

在 PS4™ 主機及電視機的電源關閉狀態下連接。  
亦可觀看影片確認連接方法 (▶▶ 請見背面)。

在 PS4™ 主机及电视的电源关闭状态下连接。  
也可观看影片确认连接方法 (▶▶ 请见背面)。



# Connections

## 連接



## 连接

Unplug the HDMI cable from your PS4™ system and plug it into the processor unit.

從 PS4™ 主機拔除 HDMI 連接線，連接至訊號處理器。

从 PS4™ 主机拔除 HDMI 连接线，连接至处理器单元。





**HDMI cable  
(included with your PS4™ system)**  
Unplug the HDMI cable from your PS4™ system and then plug it into the processor unit.

**HDMI 連接線 (PS4™ 附屬品)**  
從 PS4™ 主機拔除 HDMI 連接線，連接至訊號處理器。

**HDMI 连接线 (PS4™ 附屬品)**  
从 PS4™ 主机拔除 HDMI 连接线，连接至处理器单元。



# Connections

## 連接

## 连接

### Connect your PlayStation®Camera to your PS4™ system.

#### Notice

For information about how to connect and set up your camera, refer to your camera's instruction manual. Attaching your camera improperly may damage it.

#### Hints

If you already connected your camera, you can skip this step.

### 連接 PlayStation®Camera 與 PS4™ 主機。

#### 重要

關於攝影機的連接或設定，請參閱攝影機的使用說明書。攝影機連接不當可能會造成損壞。

#### 提示

若已連接攝影機，則可省略此步驟。


### 连接 PlayStation®Camera 摄像头与 PS4™ 主机。

#### 重要

关于摄像头的连接与设定，请参阅摄像头的使用说明书。摄像头连接不当可能会造成损坏。

#### 提示

若已连接摄像头，则可省略此步骤。



# Connections


## 連接

## 连接

Plug the HDMI cable (①) into your PS4™ system and the processor unit.

使用 HDMI 連接線 (①) 連接 PS4™ 主機與訊號處理器。

使用 HDMI 连接线 (①) 连接 PS4™ 主机与处理器单元。



# Connections


## 連接

## 连接

Plug the USB cable (②) into your PS4™ system and the processor unit.

使用 USB 連接線 (②) 連接 PS4™ 主機與訊號處理器。

使用 USB 连接线 (②) 连接 PS4™ 主机与处理器单元。



# Connections

## 連接


## 连接

Connect the AC power cord to the AC adaptor, and then plug the adaptor cable (③) into the processor unit. Plug the power cord into an electrical outlet.

連接交流電源線與交流電轉換器，再將轉換器的連接線 (③) 連接至訊號處理器。接著將交流電源線連接至電源插座。

连接交流电源线与交流电源转接器，再将转接器的连接线 (③) 连接至处理器单元。接着将交流电源线连接至电源插座。





# Connections


## 連接

## 连接

Plug the VR headset (④) into the processor unit.

連接 VR 頭戴裝置 (④) 與訊號處理器。

将虚拟现实头戴设备 (④) 连接至处理器单元。



# Power up your PS VR

## 啟動 PS VR 的電源

## 启动 PS VR 的电源

### 1. Turn on your TV.

2. Press the  (power) button on your PS4™ system.

### 3. Press the (power) button on your VR headset.

When the VR headset is turned on, the tracking lights (rear) will glow blue.

### 4. Set up your PS VR.

Follow the on-screen instructions on your TV for setup information and guidance on how to put on your VR headset.

#### Hint

Be sure to always update your PS4™ system software and PS VR device software to the most recent version.

### 1. 啟動電視機的電源。

2. 按下 PS4™ 主機的  (電源) 按鈕。

3. 按下 VR 頭戴裝置的  (電源) 按鈕。  
VR 頭戴裝置的電源啟動，追蹤燈(後方)亮藍燈。

### 4. 設定 PS VR。


電視機畫面會顯示安裝詳情和指示，請遵循指示戴上 VR 頭戴裝置。

#### 提示

請隨時將 PS4™ 主機的系統軟件及 PS VR 的裝置軟件更新至最新版本。

### 1. 启动电视的电源。

2. 按下 PS4™ 主机的  (电源) 键。


3. 按下虚拟现实头戴设备上的  (电源) 键。  
虚拟现实头戴设备的电源启动，追踪灯(后方)亮蓝灯。

### 4. 设定 PS VR。

电视画面会显示安装信息和指示，请遵循指示戴上虚拟现实头戴设备。

#### 提示

请随时将 PS4™ 主机的系统软件及 PS VR 的设备软件升级至最新版本。



# About the Play Area


## 關於遊玩空間

## 关于游玩空间

### Limit your use of the VR headset to within the Play Area.

Follow the instructions on the setup screen for PS VR to adjust the camera position and angle, so that you're in the best position (in the center of the Play Area) to play in VR mode.


#### Hints

- For best results, position yourself 1.5 m–2.0 m from the camera.
- The height of the Play Area depends on the range captured by the camera.
- If you go outside of the Play Area while using VR mode, a warning will appear on the VR headset screen.
- Clear an area larger than the Play Area of all obstacles before using PS VR.
- If the VR headset is not detected correctly, press and hold the  (PS) button on the DUALSHOCK®4 wireless controller, and then select [Adjust PlayStation VR] > [Confirm Your Position] from the quick menu that appears. Adjust the camera position and angle.

### 請在遊玩空間內使用 VR 頭戴裝置。

請遵循 PS VR 的設定畫面來調整攝影機的位置和角度，以在最佳位置（遊玩空間的中央）遊玩 VR 模式。


#### 提示


- 為獲得最佳效果，請您在距離攝影機 1.5 m–2.0 m 的位置使用。
- 遊玩空間的高度為攝影機可捕捉到的範圍。
- 若您在 VR 模式中離開遊玩空間的話，VR 頭戴裝置的螢幕會顯示提醒訊息。
- 使用 PS VR 前，請在比遊玩空間更大的範圍內清除障礙物。
- 無法正確辨識 VR 頭戴裝置時，請按住 DUALSHOCK®4 無線控制器上的  (PS) 按鈕，在所顯示的快捷選單上選擇 [設定 PlayStation VR] > [確認位置]，調整攝影機的位置或角度。

### 请在游玩空间内使用虚拟现实头戴设备。

请遵循 PS VR 的设定画面来调整摄像头的位置和角度，以在最佳位置（游玩空间的中央）游玩 VR 模式。

#### 提示

- 为达到最佳效果，请在距离摄像头 1.5 m 至 2.0 m 的位置使用。
- 游玩空间的高度为摄像头可捕捉到的范围。
- 若您在 VR 模式离开游玩空间的话，虚拟现实头戴设备的屏幕会显示提醒信息。
- 使用 PS VR 前，请在比游玩空间更大的范围内清除所有的障碍物。
- 若无法正确识别虚拟现实头戴设备时，请按住 DUALSHOCK®4 无线控制器上的  (PS) 键，在所显示的快捷菜单上选择 [设定 PlayStation VR] > [确认位置]。调整摄像头的位置和角度。




■ : Play Area  
: 遊玩空間  
: 游玩空间

■ : Range captured by the camera  
: 攝影機的捕捉範圍  
: 摄像头的捕捉范围

# Remove your VR headset


## 脫下 VR 頭戴裝置

### 取下虚拟现实头戴设备




While pressing the headband release button (A), pull the headband (B) back to remove it.

#### Hints

- When you don't use your VR headset for an extended period of time, the headset screen goes blank.
- Need some help putting your VR headset back on? Select  (Settings) > [Devices] > [PlayStation VR] on the PS4™ system's function screen for instructions.


按住頭帶解鎖按鈕 (A) 不放，拉起頭帶 (B) 並脫下。

#### 提示

- 若在一定時間內未有使用 VR 頭戴裝置，頭戴裝置的螢幕畫面將會消失。
- 在 PS4™ 主機的機能畫面上，選擇  (設定) > [周邊機器] > [PlayStation VR] 可確認 VR 頭戴裝置的配戴方法。

按住头带解锁按钮 (A) 不放，将头带 (B) 向后拉起并取下。

#### 提示


- 若在一定时间内未使用虚拟现实头戴设备，头戴设备的屏幕画面将会消失。
- 在 PS4™ 主机的功能画面上，选择  (设定) > [周边设备] > [PlayStation VR] 可确认虚拟现实头戴设备的配戴方法。



# Turn off your VR headset

## 關閉電源


## 关闭电源



To turn off your VR headset, press the  (power) button (A) until you hear a beep. The tracking lights (B) will turn off.


### Hint

You can continue to use your PS4™ system to play games that are not VR enabled. You don't have to reconnect cables or unplug the processor unit.

按下  (電源) 按鈕 (A) 直到聽見嗶聲，VR 頭戴裝置的電源關閉，追蹤燈 (B) 熄滅。

### 提示

您可繼續在 PS4™ 主機遊玩不支援 VR 的遊戲，不需要重新連接或拔除訊號處理器。

按下  (电源) 键 (A) 直到听见哔声，虚拟现实头戴设备的电源关闭，追踪灯 (B) 也将熄灭。

### 提示

您可继续在 PS4™ 主机游玩不支持虚拟现实的游戏，不需要重新连接或拔除处理器单元。

# Getting the most from PS VR

## 盡情享受 PS VR

## 尽情享受 PS VR 的更多功能

- Visit the website below for the latest information and tips to enjoy PS VR.



[rd.playstation.com/psvr/zvr2/](http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/)

- When in cinematic mode\*, if the screen you see in your VR headset has drifted or isn't centered, you can try the following to correct the issue.

- Press and hold the OPTIONS button on your controller to reset the screen position.
- If the issue persists, take off your VR headset and leave the power on. Place your VR headset in a location that is stable and free from vibration for approximately 10 seconds.

\* PS VR delivers 360-degree omnidirectional 3D video and images in VR mode, and non-VR content on a virtual screen in cinematic mode.

- 請到下列網站了解 PS VR 的最新資訊及使用方法。



[rd.playstation.com/psvr/zvr2/](http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/)

- 在劇院模式\*時，若 VR 頭戴裝置所顯示的螢幕出現偏離或不在中央，請嘗試下列方法來改善問題。

- 請按住控制器的 OPTIONS 按鈕，重設畫面位置。
- 如果問題依舊存在，請脫下 VR 頭戴裝置並維持在電源啟動的狀態。再將 VR 頭戴裝置放在平穩且不易受到震動的地方約 10 秒鐘。

\* PS VR 在 VR 模式提供 360 度全方位的 3D 影像和圖像，並在劇院模式於虛擬螢幕上顯示非 VR 內容。

- 有关 PS VR 的最新信息及使用方法，请访问以下网站。



[rd.playstation.com/psvr/zvr2/](http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/)

- 处于剧院模式\*时，如果发现虚拟现实头戴设备中的屏幕偏移或不在中央，请尝试下列方法来改善此类问题。

- 长按控制器上的 OPTIONS 键以重设画面位置。
- 如果问题仍然存在，请取下虚拟现实头戴设备并保持电源开启。然后，将虚拟现实头戴设备放置在平稳且不易受到震动的地方约 10 秒。

\* PS VR 在 VR 模式下可提供 360 度全方位的 3D 视频和图像，而在剧院模式下则会在虚拟屏幕上显示非 VR 内容。



## Instruction manual

Carefully read the PS VR Instruction Manual before you attempt to use this product.

## Step-by-step setup video

Visit [rd.playstation.com/psvr/zvr2/](http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/) to view a step-by-step setup video. You can also access the video using the QR code.

"PS", "PlayStation" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and "PS" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Design and specifications are subject to change without notice.

Functional descriptions in this document may not reflect future updates to your PS4™ system software and PS VR device software. Illustrations may differ from the actual products.

## 使用說明書

使用本產品前，請先詳細閱讀 PS VR 的說明書。

## 設定指南影片

請到 [rd.playstation.com/psvr/zvr2/](http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/) 觀看指南影片確認連接方法。您亦可從 QR 代碼存取網址。

"PS", "PlayStation" and "DUALSHOCK" 為 Sony Interactive Entertainment Inc. 之註冊商標或商標。

"SONY" 和 "PS" 為 Sony Corporation 之註冊商標或商標。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

本公司保留在沒有事先通知情況下，變更設計或規格之權利。

本文書中所介紹的操作說明，可能因 PS4™ 主機的系统軟件及 PS VR 裝置軟件版本而有所不同。此外，本文書使用的插圖可能與實際商品有所不同。

## 使用说明书

使用本产品前，请先详细阅读 PS VR 的说明书。

## 设定指南影片

请到 [rd.playstation.com/psvr/zvr2/](http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/) 观看指南影片确认连接方法。您也可从 QR 代码存取网址。

"PS", "PlayStation" and "DUALSHOCK" 为 Sony Interactive Entertainment Inc. 的注册商标或商标。

"SONY" 和 "PS" 为 Sony Corporation 的注册商标或商标。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

本公司保留在沒有事先通知的情況下，變更設計或規格的權利。

本说明书所介绍的操作说明，可能因 PS4™ 主机的系统软件及 PS VR 设备软件版本而有所不同。此外，本指南使用的插图可能与实际商品不同。

