



DUALSHOCK®4 USBワイヤレスアダプター

取扱説明書
CUH-ZWA1J

4-599-000-01(2)

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

機器認定について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

認証機器名は次のとおりです。

認証機器名：CUH-ZWA1J

ただし、以下の事項を行うと法的に罰せられることがあります。

- 本製品を分解／改造すること
- 本製品背面にある証明番号を消すこと

周波数について

本製品は2.4 GHz帯の2.402 GHzから2.480 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上の注意

本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

2.4 FH1

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS方式を採用し、与干渉距離は10 mです。

安全のために

この取扱説明書と対応ハードウェアの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

警告

- 小さなお子様の手の届かないところに置いてください。小さな部品を誤って飲み込んだりして、事故やけが、故障の原因となります。
- ぬれた手で本製品にさわらないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 接続するときは、端子類にほこりや異物が付いていないか確かめてください。
- 内部に水や異物を入れないでください。
- 油煙や湯気の当たる場所、湿気や、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。

使用上のご注意


- 端子部に他の金属がふれないようにしてください。
- 物を載せたり、上に乗ったりしないでください。
- 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
- ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
- お手入れをするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使ってふいたりしないでください。

はじめて使う

本製品をWindows® PCやMacに接続することで、ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)を使って、本製品に対応したアプリケーションをワイヤレスで操作できます。対応アプリケーションについては、<http://rd.playstation.com/ds4wa/>をご覧ください。

はじめて使うときは、ペアリングが必要です。

- 1 **ワイヤレスコントローラーのライトバーが消灯していることを確認する。**
点灯している場合は、消灯するまでⓍ(PS)ボタンを押してください。USBケーブルを接続している場合は抜いてください。
- 2 **お使いになる機器のUSB端子に、ワイヤレスアダプターを接続する。**
ワイヤレスアダプターのステータスランプがゆっくり点滅します。
- 3 **ワイヤレスアダプターを接続した機器の方向に3秒以上押す。**
ステータスランプが早く点滅し、ペアリングモードになります。



- 4 **コントローラーのSHAREボタンを押しながら、Ⓧ(PS)ボタンを3秒以上押す。**
コントローラーのライトバーが点滅し、ペアリングモードになります。ペアリングされると、ワイヤレスアダプターのステータスランプとコントローラーのライトバーが点灯します。

ヒント

- ワイヤレスアダプターとペアリングできるコントローラーは1台です。
- PlayStation®4やPlayStation®Vita TVのUSB端子に接続して使用することはできません。

コントローラーを使う

1度ペアリングしたコントローラーを使う場合は、次の手順で接続します。

- 1 **お使いになる機器のUSB端子に、ワイヤレスアダプターを接続する。**
ワイヤレスアダプターのステータスランプがゆっくり点滅します。
- 2 **コントローラーのPSボタンを押す。**
接続されると、ワイヤレスアダプターのステータスランプとコントローラーのライトバーが点灯します。

ヒント

接続できないときは、次の情報を参考にしてください。

- 他の機器とペアリングしている可能性があります。ペアリングし直してください。
- ワイヤレスアダプターとコントローラーの距離を近づけ、通信を遮断するものがないことを確認してください。
- スマートフォンやタブレットなど無線(Wi-Fi)で通信する機器が周辺にある場合は、遠ざけるか使用を控えてください。

ステータスランプ表示

光りかた	アダプターの状態
点灯	使用中
早く点滅	ペアリングモード
ゆっくり点滅	接続待機モード

保管について

使用しない場合はお使いになっている機器からワイヤレスアダプターを外して下さい。

主な仕様

定格	DC 5 V、100 mA
外形寸法	約18×9×75 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約10 g
動作環境温度	5℃～35℃

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

アフターサービス&保証規定

- 保証期間はご購入日より1年間です。
- 保証期間中に正常な使用状態(取扱説明書などの注意書きに従った使用状態)で故障した場合は、当社にて無料で交換/修理します。
- 交換/修理について
 - 故障製品と一緒にお送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様が製品購入後に取り付けた物品(シールなど)は取りはずしてからお送りください。
 - お送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明はいたしかねます。また、環境保護などのため、交換/修理時に再生部品を使用することがあります。
 - 交換の場合、お客様からお送りいただいた製品や箱、および修理にあたって取りはずした故障部品については、2)の理由により当社の所有物として回収します。あらかじめご了承ください。
 - 保証期間後の交換/修理は行っておりません。
 - アフターサービスの内容によっては、本機の仕様とは異なる製品/部品との交換になる場合があります。
- 保証期間内でも、次の場合は交換/修理をお断りします。
 - 保証書がない場合
 - 保証書に、ご購入日、販売店印がない場合
 - 保証書が改ざんされている場合
 - 保証書が本製品のものではない、または本製品のものとは確認できない場合
 - 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
 - ご購入後の外的要因(落下、衝撃・圧力などの負荷、液体/異物の混入など)による故障および損傷
 - 火災/地震/風水害/その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - 一般家庭外(例えば業務用)で使用したことによる故障および損傷
 - シリアルナンバーが記載されている製品の場合、シリアルナンバーの改ざん、または判読できなくするような行為の痕跡が見られる場合(シリアルラベルがはがされていたり、シリアルナンバーが削られているような場合)
 - 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合
 - 消耗または磨耗した部品(乾電池、ボタン電池など)
 - 1)～11)に該当すると当社が判断した場合
- 梱包について
お送りいただく場合は、輸送中に製品が破損しないよう充分注意して梱包してください。不十分な梱包により、輸送中に製品が破損したと考えられる場合は、交換/修理をお断りします。

6. ご注意

- 出張交換/修理の依頼はお受けしていません。
- 部品単品の販売は一切行っていません。
- この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社ホームページのサポートページ (<http://www.jp.playstation.com/support/>)をご覧ください。

アフターサービスのご利用につきましては、当社ホームページのサポートページ (<http://www.jp.playstation.com/support/>)をご覧ください。カスタマーサポートにお問い合わせください。

お問い合わせ

プレイステーション カスタマーサポート
<http://www.jp.playstation.com/support/> (よくあるお問い合わせ、修理の受付など)
TEL 0570-000-929 (一部のIP電話 050-3754-9800) 受付時間 10:00～18:00
お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLをご覧ください。



"PS"、"PlayStation" および "DUALSHOCK" は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

"SONY" および "SONY Interactive Entertainment" はソニー株式会社の登録商標または商標です。

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

