



PlayStation VR

取扱説明書

CUH-ZVR2

4-743-855-01(1)

電源障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

安全のために

この取扱説明書と対応ハードウェアの取扱説明書をよく読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方が読みのうえ、安全にお使いください。

製品全般についてのご注意

警告

- 電源コードやACアダプターを傷つけないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 内部(端子類、通風孔)に水や異物を入れないでください。
- 油煙や湯気の当たる場所、湿気や、ほこり、たばこの煙の多い場所に置かないでください。火災や感電の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、電源コードやACアダプター、プロセッサーユニットにさわらないでください。
- ぬれた手で電源コードのプラグにさわらないでください。
- 長期間使わないときやお手入れをするときは、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- プロセッサーユニットの通風孔をふさいだり、密閉式のAVラックなど熱のこもる場所に設置したりしないでください。
- ACアダプターを布などでおおったまま使わないでください。
- 直射日光の当たるところ、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。火災や故障の原因となります。また、VRヘッドセットのレンズ(▶▶「各部のなまえ」)に直射日光や強い光が当たると、画面が変質して故障の原因となります。
- 接続するときは、端子類にほこりや異物が付いていないか確かめてください。

専用のACアダプター、電源コード以外は使わない

付属のACアダプターと電源コードは本製品だけで使用できる専用品です。他の製品では使用できません。また付属の電源コード以外は本製品で使用しないでください。発熱により火災・感電の原因となります。

注意

- VRヘッドセットを装着すると周囲が見えなくなるため、次のことに気をつけてください。人や物にぶつかったり、バランスを崩して転倒したりするなど、事故やけが、故障の原因となります。
 - 装着する前に周囲に人がいないか、ぶつかったり、踏みついたりする家具や物がないかを確認し、十分なスペースを確保してください。
 - 使用中は遊んでいるスペースの安全確保に配慮してください。特に、小さなお子様やペットがいる場合は立ち入らないように注意してください。
 - 装着したまま歩かないでください。
 - VRヘッドセット接続ケーブルが体に巻きついたときは、巻きつきを解消してからお使いくください。
 - 頭や手、体を大きく動かすなど、過剰な動作は避けてください。
- VRヘッドセットやACアダプターなどを振り回さないでください。
- 物を載せる、投げる、落とす、踏みつけるなど、強い衝撃を与えないでください。
- 不安定な場所に置いたり、床に放置したりしないでください。

- 小さなお子様の手の届かないところに置いてください。小さな部品を誤って飲み込んだり、ケーブルを引っ張ってプロセッサーユニットやVRヘッドセットが落ちたり、ケーブルを首に巻きついたりするなど、事故やけが、故障の原因となります。
- 通電中のプロセッサーユニットやACアダプターを長時間さわったり、通風孔から排出される温風に長時間当たったりしないでください。低温やけど*の原因となります。

- *低温やけどは、比較的低い温度(約40℃以上)のものに長時間皮膚がふれたままになっていると起こるやけどのことです。
- 電源コードをコンセントにつないだ状態でHDMIケーブルを接続しないでください。
- 変圧器やDC/ACインバーターを使わないでください。

- 電源コードのプラグは、プロセッサーユニットのステータスランプが赤色に点灯しているときにコンセントから抜いてください。ステータスランプが白色に点灯しているときや、赤色に点滅しているときに抜くと、故障の原因となります。

- VRヘッドセットケーブルは、トラッキングライトが消灯しているときに取り外してください。トラッキングライトが点灯しているときに取り外すと、故障の原因となります。

- 不要になった本製品や梱包材は廃棄方法に注意してください。本製品は金属やプラスチックでできているため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自自治体の指示に従ってください。

健康のためのご注意

警告

光の刺激によって引き起こされる発作について

点滅を繰り返す画面や、その他の光の刺激によって、まれに、目の痛み、視覚異常、偏頭痛、いれんや意識障害(失神など)などの症状(光感受性発作)が起きることがあります。こうした症状のある方は、事前に必ず医師に相談してください。

結露が起きたときは

PS VRを寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などは、VRヘッドセットやプロセッサーユニットの内部に露がつき(結露)、正しく動作しないことがあります。結露が起きたときは、VRヘッドセットの電源を切り、電源コードのプラグを抜いた状態で数時間放置してください。数時間たっても正常に動作しない場合は、カスタマーサポートに相談してください。

動作がおかしいときや操作ができないときは

VRヘッドセットの(電源)ボタン(▶▶「各部のなまえ」)を7秒以上押したままにして強制終了したあと、電源を入れてください。それでも改善しない場合は、PS4を再起動してください。

温度上昇のメッセージが表示されたときは

プロセッサーユニットの内部が熱くなっています。高温な場所で使ったり、通風孔をふさいだ状態で使っていないか確かめてください。そのまま使い続けると操作できなくなります。1度PS4の電源を切って、しばらく放置したあと、もう1度電源を入れてください。

PS VRの取り扱い

本製品の表面が変質、変色しないように、次のことを守ってください。

- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
- ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。

ACアダプター

ACアダプターは、コンセントの近くで使ってください。不具合が起きたときは、すぐに電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切ってください。


VRヘッドセットの画面について

- VRヘッドセットの装着センサー(▶▶「各部のなまえ」)をふさがないようにしてください。装着センサーをふさいだ状態だと、ヘッドセットを外しても画面が自動的に消灯しません。長時間同じ画像が表示されていると、画像が焼き付いて画面に跡が残ることがあります。
- 画面は非常に精密度の高い技術で作られています。点灯しない点や、常に点灯する点が現れたり、色むらや明るさのむらが見えたりすることがあります。故障ではありません。

各部のなまえ


VRヘッドセット

前面




- A) トラッキングライト(前部)
 - 後部のライトが青色に点灯: 電源オン
 - すべてのライトが青色に点灯: VRモード中
 - 消灯: 電源オフ
- B) スコープ調整ボタン
- C) フロントヘッドバンド
- D) リアヘッドパッド
- E) HDMI端子
- F) AUX端子
- G) スコープ

背面



- A) ヘッドバンド
- B) 装着センサー
- C) レンズ
- D) 調整ダイヤル
- E) ヘッドバンドリリースボタン
- F) トラッキングライト(後部)
- G) イヤーピースホルダー


底面



- A) ステレオヘッドホン端子
- B) ヘッドホン取り付け穴
- C) (電源)ボタン
- D) ライトシールド
- E) マイク
- F) トラッキングライト(前部)
- G) 音量+ボタン
- H) (マイクミュート)ボタン
- I) 音量-ボタン

プロセッサーユニット

前面




- A) ステータスランプ
 - 白色に点灯: 電源オン
 - 赤色に点灯: スタンバイモード
- B) AUX端子
- C) HDMI出力端子

背面



- A) HDMI TV端子
- B) HDMI PS4端子
- C) (USB)端子
- D) DC IN 12 V端子
- E) 通風孔


ステレオヘッドホン



- A) イヤーピース
- B) ステレオヘッドホンプラグ
- C) 取り付けピン

イヤークピースを交換する

お買い上げ時、ステレオヘッドホンにはMサイズのイヤークピースが取り付けられています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のSサイズやLサイズに交換してください。交換するときは、イヤークピースをねじりながら取り外してください。



ヒント

イヤークピースを取り付けるときは、使用中に外れないようにしっかり取り付けてください。

お手入れ

- 汚れが気になったらお手入れをしてください。
- 安全のため、お手入れをするときは電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールを使わないでください。化学ぞうきんを使ってふくの避けてください。

プロセッサーユニットの表面、VRヘッドセットの表面、パッド、端子類

乾いた柔らかい布でふいてください。

ヒント

プロセッサーユニットや電源コードなどの端子が汚れていると正しく通電しないことがあります。また、ヘッドホンやヘッドセットの端子が汚れていると雑音や音切れの原因になることがあります。

レンズ


レンズ専用の乾いた柔らかい布でふいてください。

ヒント

レンズに水滴や汚れが付いたまま放置すると、変質や劣化することがあります。

ライトシールド

VRヘッドセットからライトシールドを取り外し、水洗いをしてください。柔らかい布で水気をふき取り、良く乾燥させたあと、VRヘッドセットの13か所の穴にライトシールドの突起をあわせて取り付けてください。



通風孔

ほこりがたまっているときは、掃除機などでほこりを取り除いてください。

イヤークピース

ステレオヘッドホンからイヤークピースを取り外し、うすめた中性洗剤で手洗いをしてください。柔らかい布で水気をふき取り、良く乾燥させてから取り付けてください。イヤークピースの取り外しかたについては、「イヤークピースを交換する」をご覧ください。

主な仕様

仕様および外観は、予告なく変更することがあります。


本書に掲載されている操作説明および画面は、PS4®のシステムソフトウェアおよびPS VRのデバイスソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。


画面	1920 × RGB × 1080 (左右の目それぞれに960 × RGB × 1080の映像を表示)
センサー	6軸検出システム (3軸ジャイロ・3軸加速度)
端子	ステレオヘッドホン端子
外形寸法	約187 × 185 × 277 mm (幅×高さ×奥行き、最大突起部除く、ヘッドバンド長さ最短)
質量	約600 g (ケーブル含まず)
動作環境温度	5 °C～ 35 °C

入出力	HDMI TV端子 <div><div><div><div><div></div><div>HDMI PS4端子</div></div></div><div><div><div></div><div>ψ(USB)端子</div></div><div><div></div><div>HDMI出力端子</div></div></div><div><div><div></div><div>AUX端子</div></div></div></div></div>
最大消費電力	約20 W
電源	12 V ⎓ 1.7 A
外形寸法	約150 × 39 × 114 mm (幅×高さ×奥行き、最大突起部除く)
質量	約300 g
動作環境温度	5 °C～ 35 °C

入力	100–240 V ~ 1A <div>50/60 Hz</div>
出力	12 V ⎓ 3 A
外形寸法	約108 × 46 × 30 mm (幅×高さ×奥行き、最大突起部除く)
質量	約146 g

入力	100–240 V ~ 1A <div>50/60 Hz</div>
出力	12 V ⎓ 3 A
外形寸法	約108 × 46 × 30 mm (幅×高さ×奥行き、最大突起部除く)
質量	約146 g

対応している映像入力信号について	
<p>最新情報は、次のWebサイトをご覧ください。QRコードからもアクセスできます。</p> <p>rd.playstation.com/psvr/zvr2/</p> 	
デバイスソフトウェアについて	
<p>PS VRに搭載されるデバイスソフトウェアは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス条項の制約を受けます。詳しくは、doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/をご覧ください。</p>	

対応している映像入力信号について	
<p>最新情報は、次のWebサイトをご覧ください。QRコードからもアクセスできます。</p> <p>rd.playstation.com/psvr/zvr2/</p> 	
デバイスソフトウェアについて	
<p>PS VRに搭載されるデバイスソフトウェアは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス条項の制約を受けます。詳しくは、doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/をご覧ください。</p>	

アフターサービス&保証規定

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。**
- 保証期間中に正常な使用状態 (取扱説明書などの注意書きに従った使用状態) で故障した場合は、当社にて無料で交換／修理します。**
- 交換／修理について**
 - 故障製品と一緒に送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様が製品購入後に取り付けた物品(シールなど) は取りはずしてからお送りください。
 - 送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明は出来かねます。なお、交換／修理には環境にも配慮し再生部品を使用する場合や、ファクトリーリファービッシュ品 と交換する場合があります。(ファクトリーリファービッシュ品とは返品商品、初期不良品などを修理調整し、当社が性能および信頼性において新品と同等の品質を確認した機能整備済み製品です。)
 - 交換の場合、お客様からお送りいただいた製品や箱、および修理にあたって取りはずした故障部品については、2)の理由により当社の所有物として回収します。あらかじめご了承ください。
 - 製品の交換／修理にともない、本製品の初期化・再設定が必要となります。
 - アフターサービスの内容によっては、本機の仕様とは異なる製品／部品との交換になる場合があります。
 - デバイスソフトウェアをアップデートします。
- 保証期間内でも、次の場合は交換／修理をお断りします。**
 - 保証書がない場合
 - 保証書に、お買い上げ日、販売店印がない場合
 - 保証書が改ざんされている場合
 - 保証書が本製品のものではない、または本製品のものと同確認できない場合
 - 当社所定のデバイスソフトウェア使用許諾契約に違反する使いかたをされた場合
 - 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
 - お買い上げ後の外的要因 (落下、衝撃・圧力などの負荷、液体／異物の混入など) による故障および損傷
 - 火災／地震／風水害／その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - 一般家庭外 (例えば業務用) で使用したことによる故障および損傷
 - シリアルナンバーが記載されている製品の場合、シリアルナンバーの改ざん、または判読できなくなるような行為の痕跡が見られる場合 (シリアルラベルがはがされていたり、シリアルナンバーが削られているような場合)
 - 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合
 - 消耗または磨耗した部品 (乾電池、ボタン電池など)
 - 1)-12) に該当すると当社が判断した場合
- 梱包について**

お送りいただく場合は、輸送中に製品が破損しないよう充分注意して梱包してください。不十分な梱包により、輸送中に製品が破損したと考えられる場合は、交換／修理をお断りします。


- アフターサービス依頼品の保管について**


アフターサービス依頼品の返却可能日をお知らせしている場合 (お客様のご都合でお知らせできない場合を含む)、依頼をお受けした日から1年間を経過してもお受け取りいただけないときは、当社にて処分させていただきます。また、その際には修理料金に加え、保管 (保管場所までの輸送費用を含むがこれに限らない) および処分に要した費用の一切を、当社の請求に従い速やかにお支払いただけます。

- ご注意**
 - 出張交換／修理の依頼はお受けしていません。
 - 部品単品の販売は、一部を除き行っておりません。
 - この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
 - 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社ホームページのサポートページ (http://www.jp.playstation.com/support/) をご覧ください。

アフターサービスのご利用につきましては、当社ホームページのサポートページ (http://www.jp.playstation.com/support/) をご覧くださいか、カスタマーサポートにお問い合わせください。

著作権／商標

""および"PlayStation"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

"SONY"および""はソニー株式会社の登録商標または商標です。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

セットアップビデオ

接続方法は動画でも見ることができます。詳しくは、次のWebサイトをご覧ください。QRコードからもアクセスできます。

rd.playstation.com/psvr/zvr2/

サポートサイト	
<p>修理に関するご案内や、よくあるお問い合わせなどをご覧いただけます。</p>	
お問い合わせ	
<p>プレイステーション カスタマーサポート http://www.jp.playstation.com/support/ (よくあるお問い合わせ、標準の受付など) TEL: 0570-000-929 (一部のIP電話: 050-3754-9800) 受付時間: 10:00～18:00 お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLをご覧くださいかカスタマーサポートにお問い合わせください。</p> 	

